





# GameSir Nova Lite

## INSTRUKCE:

### Návod k obsluze:

Popis	Operace
Zapnutí napájení	Krátké stisknutí tlačítka Domů nebo kombinace tlačítek (A/B/X/Y + Domů)
Ruční vypnutí	Stiskněte tlačítka Domů na 5 sekund
Automatické vypnutí	Žádná aktivita: 10 minut Není připojeno v režimu párování: 1 minuta Nepřipojeno v režimu opětovného připojení: 1 minuta: 3 minuty
Nabíjení	Když se ovladač při vypnutém napájení nabíjí, indikátor Domů (Home) dýchá různými barvami, aby indikoval průběh nabíjení, rozdělený do pěti intervalů: Červená (0-25 %), oranžová (25-50 %), žlutá (50-75 %), zelená (75-90 %) a 2 vteřiny zeleného vypnutí (90-100 %).
Upozornění na vybitou baterii	Když je úroveň nabití baterie regulátoru nižší než 10 %, indikátor Domů dvakrát za sekundu blikne oranžově.

### Kombinace tlačítek

Kombinace tlačítek	Popisy
<p>M + D-pad nahoru/dolů</p> 	<p>Zvýšení/snížení intenzity vibrací gripů 5 rychlostních stupňů, vibrace 1. rychlostního stupně vypnuty, 2. rychlostního stupně 25 %, 3. rychlostního stupně 50 %, 4. rychlostního stupně 75 (výchozí), 5. rychlostního stupně 100 %.</p> <p>*Nastavení se uloží i po restartu.</p>
<p>Podržení tlačítek Menu + View po dobu 2s</p> 	<p>* Tato operace je podporována pouze v kabelovém režimu.</p> <p>Můžete ručně přepínat mezi režimy XInput/NS Pro/Android a uzamknout režim používaný pro toto připojení. Při dalším připojení stejným způsobem bude stále v dříve přepnutém režimu.</p> <p>* Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte a podržte tlačítka Domů po dobu 10 sekund. Po zapnutí se automaticky rozpozná platforma.</p>
<p>Podržte tlačítka M + LS/RS po dobu 2 s</p> 	<p>Zapnutí/vypnutí režimu 0 deadzone levé/pravé páčky.</p> <p>*Nastavení se uloží i po restartu.</p>
<p>Podržte tlačítka M + A po dobu 2 s</p> 	<p>Výměna A-B,X-Y*Nastavení se uloží i po restartu.</p>