

NÁVOD K POUŽITÍ Nova Lite 2

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ A INFORMACE

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ A POKYNY:

-  Obsahuje malé části. Uchovávejte mimo dosah dětí do věku 3 let. Při spolknutí, či vdechnutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc
-  Nepoužívejte blízko ohně
-  Nevystavujte na přímém slunci a vysokým teplotám
-  Nenechávejte ovladač ve vlhkém či prašném prostředí
-  Nesahejte přímo na USB port, může to způsobit poruchu
-  Netahejte/neohýbejte kabel velkou silou
-  K čištění používejte suchý, měkký hadřík
-  Nepoužívejte chemikálie jako benzín, či ředidlo
-  Ovladač sami nerozebírejte, neopravujte ani nemodifikujte
-  Ovladač nepoužívejte k jiným účelům, než ke kterým je výrobek určen. Nejsme zodpovědni za nehody a poškození způsobeny při používání k jiným účelům
-  Nedívejte se přímo do optického světla. Mohlo by poškodit vaše oči
-  V případě jakýchkoli připomínek ke kvalitě nebo návrhů nás prosím kontaktujte – buď přímo GameSir, nebo vašeho místního distributora

Základní operace

- **Zapnutí:** Stiskni tlačítko Home pro zapnutí.
- **Vypnutí:** Podrž tlačítko Home po dobu 5 sekund pro vypnutí.
- **Režim spánku:** Ovladač se automaticky vypne, pokud během 10 minut nedojde k žádné aktivitě.
- **Slabá baterie:** Pokud kapacita baterie klesne pod 15 %, kontrolka Home začne blikat červeně.
- **Nabíjení:** Ovladač lze nabíjet přes port Type-C nebo pomocí nabíjecí stanice (prodává se samostatně).
Při nabíjení ve vypnutém stavu bude kontrolka Home ukazovat průběh nabíjení pomocí "dýchacího" světelného efektu.
- **Zobrazení režimu:** Podrž tlačítko M pro zobrazení aktuálního režimu ovladače.

Stav připojení

Stav	Kontrolka Home Popis	
Úspěšné připojení	Svítil	Ovladač je úspěšně připojen.
Párovací režim	Rychlé blikání	Ovladač je v režimu párování, připraven k připojení.
Znovu připojení	Pomalé blikání	Ovladač se snaží automaticky připojit k poslednímu zařízení.

Pro vynucené přepnutí do párovacího režimu: Podrž Home + Screenshot po dobu 3 sekund.

Platformy a režimy

Bluetooth připojení

Platforma	Režim	Barva kontrolky	Přepnutí režimu
PC/Android/iOS	Bluetooth DS4	Modrá	Podrž po dobu 2 sekund
Switch/iOS	Bluetooth Switch	Červená	Podrž po dobu 2 sekund
Android	Bluetooth Android	Žlutá	Podrž po dobu 2 sekund
Android	Bluetooth G-Touch	Tyrkysová	Podrž po dobu 2 sekund

Připojení přes kabel/přijímač

Platforma	Režim	Barva kontrolky	Metoda přepnutí
PC	Xbox režim	Zelená	Kabel: Připoj přes Type-C; hotovo. Přijímač: Podrž po dobu 2 sekund. Přepínání mezi Xbox/Switch/DS4: Podrž
Switch	Switch režim	Červená	
Android	DS4 režim	Modrá	

Po připojení lze aktuální režim ověřit podržením tlačítka M.

Návod pro připojení k Windows

Bluetooth připojení

1. Podrž , dokud kontrolka Home nezačne rychle blikat modře.
2. V seznamu Bluetooth zařízení najdi „Wireless Controller“ a připoj se.
3. Po úspěšném připojení kontrolka Home svítí.
Pokud připojení selže, opakuj postup.

Připojení přes přijímač

1. Podrž , dokud kontrolka nezačne rychle blikat zeleně.
2. Zasuň přijímač do USB-A portu a stiskni párovací tlačítko.
3. Kontrolka Home bude po připojení svítit.
Pokud se nepřipojí, podrž a znovu stiskni párovací tlačítko.

Kabelové připojení

Připoj ovladač k PC přes Type-C kabel.

Návod pro připojení ke konzoli Switch

1. Na hlavní obrazovce Switchu zvol „Controllers“ → „Change Grip/Order“.
 2. Podrž , dokud kontrolka nezačne rychle blikat červeně, pak vyčkej na připojení.
 3. Svítící kontrolka Home potvrzuje úspěšné připojení.
Pokud připojení selže, opakuj podržením .
-

Návod pro připojení k Androidu

1. Podrž , dokud kontrolka nezačne rychle blikat žlutě.
 2. V seznamu Bluetooth zařízení najdi „GameSir-Nova 2 Lite“ a připoj se.
 3. Svítící kontrolka Home potvrzuje úspěšné připojení.
-

Návod pro připojení v režimu G-Touch (Android)

1. Podrž , dokud kontrolka nezačne rychle blikat tyrkysově.
 2. V seznamu Bluetooth zařízení najdi „GameSir-Nova 2 Lite_G“ a připoj se.
 3. Svítící kontrolka Home potvrzuje úspěšné připojení.
-

Návod pro připojení k iOS

1. Podrž , dokud kontrolka nezačne rychle blikat modře.
 2. V Bluetooth seznamu zařízení zvol „DUOSHOK4 Wireless Controller“.
 3. Svítící kontrolka Home potvrzuje připojení.
-

Kalibrace – páčky a triggery

Nastav triggery do pozice s dlouhým zdvihem. Podrž současně pro vstup do režimu kalibrace. Kontrolka Home pomalu bliká bíle. Nyní pohni oběma páčkami do krajních pozic a několikrát je otoč. Poté 3× plně stiskni oba triggery. Nakonec stiskni tlačítko A pro ukončení. Kontrolka Home se vrátí do trvalého svícení.