GAMESIR

ENGLISH

# G7 PRO WIRELESS
Wireless Controller for Xbox, PC & Mobile

**Model No.: GameSir-G7 Pro**
**Scan the code for more tutorials**
https://gamesir.com/pages/support

## PACKAGE CONTENTS
Controller *1 Charging Station *1 Receiver *1 D-pad *2 Cable Retainer *1
3m Type-C cable*1 Xbox Game Pass Ultimate Card (1 month) *1
GameSir Sticker*1 Thank You & After-sale Service Card *1 Manual *1

## REQUIREMENT
*Xbox Series X|S / Xbox One / Android 8.0 or above / PC (Win 10 or above) with USB port

## DEVICE LAYOUT

Xbox Button
Upper Faceplate (Removable)
M Button
Left & Right Faceplate (Removable)
R5/L5 Mini Bumper
Indicator
RT/LT Trigger Gear Switch
Reset Button
R4/L4 Back Button
R4/L4 Back Button Latch
Mode Switch (Bluetooth - Wired - 2.4G)
Charging Station Contact Hole
3.5mm Audio Jack
Mute Button
Pairing Button
Type-C Port
Receiver Storage Compartment

## BASIC FUNCTION INTRODUCTION

### ACCESSORY REPLACEMENT GUIDE

### CONNECTION STATE

| Xbox Indicator | Description |
|---|---|
| Breathing | Reconnecting State<br>*It can connect to previously paired devices. |
| Flowing Light Mode (Surround Flowing Effect) | Paring State (Bluetooth Mode)<br>*In this state, it can be discovered and paired with devices. |
| Solid | Connection Successful |
| Off | Power-off State<br>*The controller will enter standby state after 10 minutes of inactivity in 2.4G or Bluetooth mode. |

### OPERATING INSTRUCTIONS

| Description | Operation |
|---|---|
| Power On/Off | Short press the Xbox button to power on. While powered on, press and hold the Xbox button for 5 seconds to power off. |
| Pairing | In Bluetooth mode, press and hold the pairing button for 2 seconds to enter forced pairing mode. |
| Preset Configuration Switching | M+Y Configuration 1 M+B Configuration 2<br>M+A Configuration 3 M+X Configuration 4 |
| Hair Trigger Mode | Enable/disable hair trigger mode<br>Press and hold the M button + LT/RT button for 2 seconds M + LT / RT |
| Low Battery | When the battery is below 15%, the Xbox indicator will flash red. |
| Charging | You can charge the controller via the Type-C port or the charging station. |

## WINDOWS CONNECTION TUTORIAL

### WIRED CONNECTION
1. Use the included Type-C cable to connect the controller to your computer, then press the Xbox button briefly to power on.
2. Once connected successfully, the Xbox indicator will remain solid.

### RECEIVER CONNECTION
1. Insert the receiver into the computer.
2. Toggle the controller's mode switch to the 2.4G mode, and press the Xbox button briefly to power on. Wait for the controller to connect.
3. Once connected successfully, the Xbox indicator will remain solid.

## ANDROID CONNECTION TUTORIAL

### BLUETOOTH CONNECTION
1. Toggle the controller's mode switch to the Bluetooth mode, and press the Xbox button briefly to power on.
2. Open the Bluetooth list on your phone, find the device named GameSir-G7 Pro, and click to connect.
3. Once connected successfully, the Xbox indicator will remain solid.
* If the connection is unsuccessful, press and hold the paring button on the controller to re-enter pairing status.

## XBOX CONNECTION TUTORIAL

### WIRED CONNECTION
1. Use the included Type-C cable to connect the controller to the Xbox console, then press the Xbox button briefly to power on.
2. Once connected successfully, the Xbox indicator will remain solid.

### RECEIVER CONNECTION
1. Insert the receiver into the Xbox console.
2. Toggle the controller's mode switch to the 2.4G mode, and press the Xbox button briefly to power on. Wait for the controller to connect.
3. Once connected successfully, the Xbox indicator will remain solid.

## VOLUME ADJUSTMENT

1. Hold the M button + the D-pad up/down to increase/decrease the main volume (11 levels in total) .
* A sound cue will be provided when adjusting to the maximum or minimum level.
* Requires headset connection.

2. Hold the M button + the D-pad left/right to increase game volume (while decreasing voice volume) / decrease game volume (while increasing voice volume).
* A sound cue will be provided when adjusting to the maximum, medium or minimum level.
* Only works on Xbox consoles.

3. Mute Function: Press the mute button to enable the mute function; the mute indicator will turn solid red. Press the mute button again to disable the mute function (default state); the mute indicator will turn off. While the mute function is active, holding the mute button will temporarily disable it. Release the button to restore the mute function.



## EXTRA BUTTON SETTING


Set the extra button value: Press and hold the M button + L4/R4/L5/R5 button, and the Xbox indicator will start flashing slowly. Press the button you want to map to the extra button, and the Xbox indicator will return to a solid light, indicating that the extra button setting is complete.
* Within the setting mode, pressing the corresponding extra button will clear its button value.

### STICKS & TRIGGERS CALIBRATION
1. Set the trigger to analog mode, then press and hold ⧉ + Ⓧ + ≡ until the Xbox indicator starts flashing slowly.
2. Ensure that the LT & RT triggers and the left & right sticks are not being touched. Then Press the A button. The Xbox indicator will turn off.
3. Press the LT & RT triggers to their maximum travel for 3 times. Rotate the left & right sticks to their maximum angles for 3 times. Press the A button. A solid light on the Xbox indicator indicates that the calibration is complete.

### CONTROLLER RESET
If the controller encounters issues such as being unable to power on or off properly, you can use a small object similar to the size of a paperclip to press the Reset button inside the circular hole on the back of the controller. This will force the controller to power off.

### CUSTOMIZATION VIA “GAMESIR NEXUS” SOFTWARE
Download the “GameSir Nexus” software from the Microsoft Store on Xbox/PC or from gamesir.com.

### PLEASE READ THIS PRECAUTIONS CAREFULLY
- CONTAINS SMALL PARTS. Keep out of reach of children under the age of 3. Seek immediate medical attention if swallowed or inhaled.
- DO NOT use the product near fire.
- DO NOT expose to direct sunlight or high temperatures.
- DO NOT leave the product in a humid or dusty environment.
- DO NOT impact the product or cause it to fall due to strong impact.
- DO NOT touch USB port directly or it might cause malfunctions.
- DO NOT strongly bend or pull cable parts.
- Use a soft, dry cloth while cleaning.
- DO NOT use chemicals such as gasoline or thinner.
- DO NOT disassemble, repair or modify.
- DO NOT use for purposes other than its original purpose. We are NOT responsible for accidents or damage when used for non-original purposes.
- DO NOT look directly at the optical light. It might damage your eyes.
- If you have any quality concerns or suggestions, please contact GameSir or your local distributor.

### WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT INFORMATION
CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT (WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT)
Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems.

This mark on the product or accompanying documents means that it should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier for further information. If you do so, you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling, thereby preventing negative potential effects on the environment and human health.

### DECLARATION OF CONFORMITY

**FCC WARNING**
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radioTV technician for help.
RF warning for Portable device:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

**IC CAUTION**
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

**STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE**
Hereby, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declares that this GameSir G7 Pro Controller is in compliance with Directive 2014/30/EU, 2014/53/EU & 2011/65/EU and its amendment (EU) 2015/863.

1-5 W

The power provided by the charger is between the minimum 1W required by the radio device and the maximum 5W to achieve the maximum charging speed.

### WARNINGS AND SAFETY INFORMATION
All information regarding the use of the products can be found in the attached user manual.
Before using the product, please read the manual carefully and follow the manufacturer's recommendations.
Also, please review the following safety information and warnings before use:

### USAGE WARNINGS
**RISK OF DEVICE DAMAGE:**
- Controllers should be used exclusively for their intended purpose—video games. Do not use the device for any purpose other than those recommended by the manufacturer.
- If the device comes into contact with liquid, immediately disconnect it and dry it according to the manufacturer's instructions.
- Avoid applying excessive force when pressing buttons or operating the controller to prevent damage to the mechanisms.

**RISK TO THE USER:**
- During extended use, take regular breaks to avoid fatigue in your hands, wrists, and shoulders.
- Ensure the controller is placed securely to prevent it from slipping or tipping over during use.
- Controllers with force feedback systems may generate sudden movements—always hold them with both hands while playing.

**POWER AND CONNECTION RISKS:**
- Do not use damaged power cables or USB cables. Always use the original accessories provided by the manufacturer.
- Ensure that USB ports and power sockets are clean and free of debris to ensure a proper connection.
- For wireless devices, regularly charge the batteries or replace them with new ones to ensure continuous operation.

### PROPER USAGE INFORMATION
**PREPARATION AND SETUP:**
- Before first use, install any software or drivers provided by the manufacturer if required.
- Place the controller on a stable surface, such as a desk, to ensure comfort and precision during use.
- Make sure all cables are properly connected and secured to prevent accidental disconnections.

**SAFE USAGE:**
- Adjust the device settings in games (e.g., sensitivity, vibrations) according to your preferences to ensure comfort and avoid strain on your hands or shoulders.
- Regularly check the condition of buttons, joysticks, and other components to ensure they are functioning properly.
- For controllers with force feedback, ensure the feedback settings are not too strong.

**ADDITIONAL PRECAUTIONS:**
- Cleaning and Maintenance: Regularly remove dust from the controller using a dry, soft cloth. Avoid using harsh chemicals that may damage the surface of the device.
- Storage: After use, disconnect the controller from the console or PC and store it in a dry, dust-free place.
- Cable Management: For wired controllers, ensure cables are organized to prevent tangling or damage.

### COMPLIANCE DECLARATION
Controllers are designed in accordance with the safety requirements outlined in Regulation (EU) 2023/988. They meet the requirements for electromagnetic compatibility (EMC), durability, and user safety.
This manual is a translation of the original user manual created by the manufacturer.
Detailed information regarding the distributor/manufacturer warranty conditions is available on the website: www.gamesir.com
The product must be regularly maintained (cleaned) by the user or through specialized service points at the user's cost and responsibility. If the user manual does not provide information about necessary periodic or service maintenance actions, the physical condition of the product should be assessed regularly (at least once a week) to detect any deviation from the condition of a new product. If any deviation is detected or identified, immediate maintenance (cleaning) or servicing actions should be taken. Failure to perform proper maintenance (cleaning) and respond to identified issues may result in permanent damage to the product. The warranty provider is not responsible for damages resulting from neglect.
EU Company: SC ENIF PEGASUS SRL
Address: Str. RADOVANU, Nr. 7, Bloc 42, Scara 1, Etaj 5, Apartament 29, 22882Bucuresti Sectorul 2, Romaia
Producer: Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd.
Address: Room 1001&1003, No. 19, Yard 2, Yuancun West Street, Tianhe District, Guangzhou, China
GameSir and the GameSir logo are registered trademarks of Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. All other trademarks are the property of their respective owners.

### LI-ION BATTERY
The device is equipped with a LI-ION (lithium-ion) battery, which, due to its physical and chemical structure, ages over time and with usage. The manufacturer specifies the maximum operating time of the device under laboratory conditions (new battery, fully charged). Actual usage time may differ from the declared value and this is not considered a defect of the device. To maintain the maximum lifespan of the battery, it is not recommended to discharge it below 3.18V or 15% of its total capacity. Lower values, such as 2.5V for the cell, permanently damage the battery and are not covered by the warranty. If the battery or the entire device is not used for more than one month, the battery should be charged to 50%, and the charge level should be checked regularly every two months. Store the battery and device in a dry place, away from direct sunlight and negative temperatures.

### LI-PO BATTERY
The device is equipped with a LI-PO (lithium-polymer) battery, which, due to its physical and chemical structure, ages over time and with usage. The manufacturer specifies the maximum operating time of the device under laboratory conditions (new battery, fully charged). Actual usage time may differ from the declared value and this is not considered a defect of the device. To maintain the maximum lifespan of the battery, it is not recommended to discharge it below 3.5V or 5% of its total capacity. Lower values, such as 3.2V for the cell, permanently damage the battery and are not covered by the warranty. If the battery or the entire device is not used for more than one month, the battery should be charged to 50%, and the charge level should be checked regularly every two months. Store the battery and device in a dry place, away from direct sunlight and negative temperatures.

JUST IN GAME.
www.gamesir.com

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global
(CUSTOMER SERVICE)

Ver: G7 Pro-202507-V1

한국어

# G7 PRO WIRELESS
Wireless Controller for Xbox, PC & Mobile

모델 번호: GameSir-G7 Pro
코드를 스캔하여 추가 사용 방법을 확인하십시오
https://gamesir.com/pages/support

### 제품 구성
컨트롤러 *1 충전 독 *1 리시버 *1 D-십자 버튼 *2 케이블 고정대 *1
C 타입 케이블 3m*1 Xbox Game Pass Ultimate 카드(1개월) *1 GameSir 스티커*1
감사 & A/S 카드*1 제품 사용 설명서*1

### 요구 사양
*Xbox Series X|S / Xbox One / Android 8.0 이상 / USB 포트가 있는 PC (Win 10 이상)

### 장치 레이아웃


## 기본 기능 소개

### 액세서리 교체 가이드


### 연결 상태
| Xbox 표시등 | 설명 |
|---|---|
| 호흡 | 재연결 상태<br>*이전에 페어링한 기기와 연결할 수 있습니다. |
| 흐르는 빛 모드 (서라운드 흐름 효과) | 페어링 상태(블루투스 모드)<br>*이 상태에서는 기기와 연결할 수 있습니다. |
| 점등 | 연결 성공 |
| 꺼짐 | 전원 꺼짐 상태<br>*컨트롤러는 2.4G 또는 블루투스 모드에서 10분 동안 조작이 없으면 대기 모드로 전환됩니다. |

### 작동 설명
| 설명 | 작동 |
|---|---|
| 전원 켜기/끄기 | Xbox 버튼을 짧게 눌러 전원을 켭니다. 전원이 켜진 상태에서 Xbox 버튼을 5초 동안 길게 눌러 전원을 끕니다. |
| 페어링 | 블루투스 모드에서 페어링 버튼을 2초간 누르면 강제 페어링 모드에 진입합니다. |
| 프리셋 설정 전환 | M+Y 설정 1 M+B 설정 2<br>M+A 설정 3 M+X 설정 4 |
| 헤어 트리거 모드 | 헤어 트리거 모드 활성화/비활성화<br>M 버튼 + LT/RT 버튼을 2초간 길게 누릅니다. M + LT / RT |
| 배터리 부족 | 배터리가 15% 이하로 떨어지면 Xbox 표시등이 빨간색으로 깜빡입니다. |
| 충전 중 | C 타입 포트 또는 충전 독으로 컨트롤러를 충전할 수 있습니다. |

## Windows 연결 방법

### 유선 연결
1.동봉된 C 타입 케이블로 컨트롤러를 컴퓨터에 연결하고 Home 버튼을 짧게 눌러 전원을 켭니다.
2.연결되면 Xbox 표시등이 켜집니다.

### 리시버 연결
1.컴퓨터에 리시버를 연결합니다.
2.컨트롤러의 모드 스위치를 2.4G 모드로 전환한 후 Xbox 버튼을 짧게 눌러 전원을 켭니다. 컨트롤러가 연결될 때까지 기다립니다.
3.연결되면 Xbox 표시등이 켜집니다.

## Android 연결 방법

### 블루투스 연결
1.컨트롤러의 모드 스위치를 블루투스 모드로 전환한 후 Xbox 버튼을 짧게 눌러 전원을 켭니다.
2.스마트폰의 블루투스 목록에서 GameSir-G7 Pro 기기를 찾아 연결을 클릭합니다.
3.연결되면 Xbox 표시등이 켜집니다.
*연결되지 않으면 컨트롤러의 페어링 버튼을 길게 눌러 페어링 상태로 재진입합니다.

## Xbox 연결 방법

### 유선 연결
1.동봉된 C 타입 케이블로 컨트롤러를 Xbox 콘솔에 연결하고 Home 버튼을 짧게 눌러 전원을 켭니다.
2.연결되면 Xbox 표시등이 켜집니다.

### 리시버 연결
1.리시버를 Xbox 콘솔에 연결합니다.
2.컨트롤러의 모드 스위치를 2.4G 모드로 전환한 후 Xbox 버튼을 짧게 눌러 전원을 켭니다. 컨트롤러가 연결될 때까지 기다립니다.
3.연결되면 Xbox 표시등이 켜집니다.

## 음량 조절

1.M 버튼을 누른 상태에서 십자 버튼 위/아래를 눌러 주 음량을 조절할 수 있습니다(총 11단계).
*최대, 최소 음량에 도달하면 효과음으로 알려줍니다.
*헤드셋 연결이 필요합니다.

2.M 버튼을 누른 상태에서 십자 버튼 왼쪽/오른쪽을 눌러 게임 음량을 올리거나(음성 음량은 내림) 게임 음량을 내립니다(음성 음량은 올림).
*최대, 중간, 최소 음량에 도달하면 효과음으로 알려줍니다.
*Xbox 콘솔에서만 작동합니다.

3.음소거 기능: 음소거 버튼으로 음소거 기능을 사용합니다. 음소거 표시등이 빨간색으로 켜집니다. 음소거 버튼을 다시 눌러 음소거 기능을 해제합니다(기본 상태). 음소거 표시등이 꺼집니다. 음소거 기능 사용 중에 음소거 버튼을 누르고 있으면 음소거 기능이 잠시 해제됩니다. 버튼에서 손을 떼면 다시 음소거 기능을 사용합니다.


빨간색 점등 = 마이크 음소거

## 엑스트라 버튼 설정


엑스트라 버튼값 설정: M 버튼 + L4/R4/L5/R5 버튼을 길게 누르면 Xbox 표시등이 천천히 깜빡입니다. 엑스트라 버튼에 매핑할 버튼을 누르면 Xbox 표시등이 점등되며, 엑스트라 버튼 설정이 완료됩니다.
* 설정 모드 중에 원하는 엑스트라 버튼을 누르면 해당 버튼의 설정 값을 해제합니다.

### 스틱 및 트리거 조정
1.트리거를 선형 모드로 설정한 후 ⧉+Ⓧ+≡를 길게 눌러 Xbox 표시등이 천천히 깜빡일 때까지 기다립니다.
2.LT, RT 트리거와 왼쪽, 오른쪽 스틱을 건드리지 않도록 주의합니다. 그 후 A 버튼을 누르면 Xbox 표시등이 꺼집니다.
3.LT, RT 트리거를 끝까지 3번 누릅니다. 왼쪽, 오른쪽 스틱을 최대 각도로 3회 돌립니다. A 버튼을 누릅니다. Xbox 표시등이 점등되면 조정이 완료된 것입니다.

### 컨트롤러 초기화
컨트롤러를 정상적으로 켜거나 끌 수 없는 등 컨트롤러에 문제가 발생하면 클립 같은 작은 물체로 컨트롤러 뒷면의 원형 구멍 안에 있는 초기화 버튼을 누르십시오. 컨트롤러 전원을 강제로 끌 수 있습니다.

### “GAMESIR NEXUS” 소프트웨어로 커스터마이징
Xbox/PC 또는 gamesir.com의 Microsoft Store에서 “GameSir Nexus” 소프트웨어를 다운로드합니다.

### 다음 주의 사항을 주의 깊게 읽어주시기 바랍니다
- 작은 부품이 있습니다. 3세 이하 아동의 손에 닿지 않는 곳에 두십시오. 삼키거나 흡입했을 때는 즉시 의사의 지시에 따르십시오.
- 제품을 불 근처에서 사용하지 마십시오.
- 직사광선이나 고열에 노출하지 마십시오.
- 제품을 습하거나 먼지가 많은 공간에 두지 마십시오.
- 제품에 충격을 가하거나 떨어뜨리지 마십시오.
- USB 포트를 직접 건드리면 고장이 발생할 수 있습니다.
- 케이블 부분을 강하게 구부리거나 당기지 마십시오.
- 청소 시에는 부드럽고 마른 천을 사용하십시오.
- 휘발유나 희석제 등 화학 물질을 사용하지 마십시오.
- 분리, 수리, 변형하지 마십시오.
- 원래 용도 이외에는 사용하지 마십시오. 용도 이외의 사용으로 발생하는 사고나 피해는 책임지지 않습니다.
- LED 불빛을 직접 들여다보지 마십시오. 눈에 손상이 올 수 있습니다.
- 품질 관련 문제나 제안이 있으시다면, GameSir 또는 현지 판매처로 연락해 주시기 바랍니다.

JUST IN GAME.
www.gamesir.com

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global
(CUSTOMER SERVICE)

---

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

# G7 PRO WIRELESS
Wireless Controller for Xbox, PC & Mobile

Αρ. Μοντέλου: GameSir-G7 Pro
Σαρώστε τον κωδικό για περισσότερους οδηγούς
https://gamesir.com/pages/support

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Χειριστήριο *1 Βάση φόρτισης *1 Δέκτης *1 D-Σταυρός κατεύθυνσης *2 Θήκη καλωδίου *1
Καλώδιο Type-C 3 μ.*1 Κάρτα Xbox Game Pass Ultimate (1 μήνας) *1 Αυτοκόλλητο GameSir*1
Ευχαριστήρια κάρτα με πληροφορίες σέρβις και εγγύησης *1 Εγχειρίδιο οδηγιών *1

### ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
*Xbox Series X|S / Xbox One / Android 8.0 ή νεότερη έκδοση / PC (Win 10 ή νεότερη έκδοση) με θύρα USB

### ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κουμπί Xbox
Άνω πρόσοψη (αφαιρείται)
Κουμπί M
Αριστερή και δεξιά πρόσοψη (αφαιρούνται)
Μίνι σκανδάλες R5/L5
Φωτεινή ένδειξη
Διακόπτης εναλλαγής συστήματος σκανδαλών RT/LT
Κουμπί επαναφοράς
Κουμπιά R4/L4 στην πίσω όψη
Κλείδωμα κουμπιών R4/L4 στην πίσω όψη
Διακόπτης αλλαγής λειτουργίας (Bluetooth - Ενσύρματη σύνδεση - 2,4 G)
Άνοιγμα επαφής βάσης φόρτισης
Υποδοχή ήχου 3,5 mm
Κουμπί σίγασης
Κουμπί ζεύξης
Θύρα Type-C
Χώρος αποθήκευσης δέκτη

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

### ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ


### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
| Φωτεινή ένδειξη Xbox | Περιγραφή |
|---|---|
| Αναβοσβήνει αργά | Κατάσταση επανασύνδεσης<br>*Μπορεί να συνδεθεί με συσκευές που έχουν συζευχθεί προηγουμένως. |
| Λειτουργία Ρευστής Φωτεινότητας (Εφέ Περιβάλλοντος Ροής) | Κατάσταση ζεύξης (λειτουργία Bluetooth)<br>*Όταν βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, είναι δυνατός ο εντοπισμός και η σύζευξη με άλλες συσκευές. |
| Σταθερή | Συνδέθηκε με επιτυχία |
| Σβηστή | Κατάσταση απενεργοποίησης<br>*Το χειριστήριο θα περάσει σε κατάσταση αναμονής μετά από 10 λεπτά αδράνειας σε λειτουργία 2.4G ή Bluetooth. |

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
| Περιγραφή | Λειτουργία |
|---|---|
| Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση | Πατήστε στιγμιαία το κουμπί Xbox για να ενεργοποιηθεί. Όταν είναι ενεργοποιημένο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Xbox για 5 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί. |
| Ζεύξη | Σε λειτουργία Bluetooth, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε την καταναγκαστική λειτουργία ζεύξης. |
| Εναλλαγή προκαθορισμένης διαμόρφωσης | M+Y - Διαμόρφωση 1 M+B - Διαμόρφωση 2<br>M+A - Διαμόρφωση 3 M+X - Διαμόρφωση 4 |
| Λειτουργία ευαισθησίας σκανδάλης | Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας ευαισθησίας σκανδάλης<br>Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί M + το κουμπί LT ή RT για 2 δευτερόλεπτα M + LT / RT |
| Χαμηλή στάθμη μπαταρίας | Όταν η μπαταρία πέσει κάτω από 15%, η φωτεινή ένδειξη Xbox θα αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. |
| Φόρτιση | Μπορείτε να φορτίσετε το χειριστήριο μέσω της θύρας Type-C ή στη βάση φόρτισης. |

## ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ WINDOWS

### ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
1.Χρησιμοποιήστε το καλώδιο Type-C που περιλαμβάνεται στη συσκευασία για να συνδέσετε το χειριστήριο στον υπολογιστή σας και πατήστε στιγμιαία το κουμπί Xbox για να το ενεργοποιήσετε.
2.Όταν συνδεθεί με επιτυχία, η φωτεινή ένδειξη Xbox θα παραμείνει αναμμένη.

### ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΚΤΗ
1.Τοποθετήστε τον δέκτη στον υπολογιστή.
2.Γυρίστε τον διακόπτη σε λειτουργία 2,4 G και πατήστε στιγμιαία το κουμπί Xbox για να ενεργοποιήσετε το χειριστήριο. Περιμένετε μέχρι να συνδεθεί το χειριστήριο.
3.Όταν συνδεθεί με επιτυχία, η φωτεινή ένδειξη Xbox θα παραμείνει αναμμένη.

## ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ANDROID

### ΣΥΝΔΕΣΗ BLUETOOTH
1.Γυρίστε τον διακόπτη σε λειτουργία Bluetooth και πατήστε στιγμιαία το κουμπί Xbox για να ενεργοποιήσετε το χειριστήριο.
2.Ανοίξτε τη λίστα συσκευών Bluetooth στο τηλέφωνό σας, βρείτε τη συσκευή με την ονομασία GameSir-G7 Pro και κάντε κλικ για να συνδεθείτε.
3.Όταν συνδεθεί με επιτυχία, η φωτεινή ένδειξη Xbox θα παραμείνει αναμμένη.
* Αν η σύνδεση αποτύχει, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο χειριστήριο για να ενεργοποιήσετε ξανά την κατάσταση ζεύξης.

## ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ XBOX

### ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
1.Χρησιμοποιήστε το καλώδιο Type-C που περιλαμβάνεται στη συσκευασία για να συνδέσετε το χειριστήριο στην κονσόλα σας Xbox και πατήστε στιγμιαία το κουμπί Xbox για να το ενεργοποιήσετε.
2.Όταν συνδεθεί με επιτυχία, η φωτεινή ένδειξη Xbox θα παραμείνει αναμμένη.

### ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΚΤΗ
1.Τοποθετήστε τον δέκτη στην κονσόλα Xbox.
2.Γυρίστε τον διακόπτη σε λειτουργία 2,4 G και πατήστε στιγμιαία το κουμπί Xbox για να ενεργοποιήσετε το χειριστήριο. Περιμένετε μέχρι να συνδεθεί το χειριστήριο.
3.Όταν συνδεθεί με επιτυχία, η φωτεινή ένδειξη Xbox θα παραμείνει αναμμένη.

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ

1.Κρατήστε πατημένο το κουμπί M + πατήστε το πάνω ή κάτω πλήκτρο του σταυρού κατεύθυνσης για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη γενική ένταση ήχου (11 βαθμίδες συνολικά).
*Θα ακούσετε μια ηχητική ένδειξη όταν η ένταση ρυθμιστεί στο μέγιστο ή ελάχιστο επίπεδο.
*Απαιτείται σύνδεση ακουστικών.

2.Κρατήστε πατημένο το κουμπί M + πατήστε το αριστερό ή δεξί πλήκτρο του σταυρού κατεύθυνσης για να αυξήσετε την ένταση του παιχνιδιού (μειώνοντας την ένταση φωνής) ή να μειώσετε την ένταση του παιχνιδιού (αυξάνοντας την ένταση φωνής).
*Θα ακούσετε μια ηχητική ένδειξη όταν η ένταση ρυθμιστεί στο μέγιστο, μεσαίο ή ελάχιστο επίπεδο.
*Λειτουργεί μόνο με κονσόλες Xbox.

3.Λειτουργία σίγασης: Πατήστε το κουμπί σίγασης για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σίγασης. Η φωτεινή ένδειξη σίγασης θα ανάψει σταθερά με κόκκινο χρώμα. Πατήστε ξανά το κουμπί σίγασης για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σίγασης. Η φωτεινή ένδειξη σίγασης θα σβήσει. Όσο είναι ενεργή η λειτουργία σίγασης, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε προσωρινά πατώντας παρατεταμένα το κουμπί σίγασης. Αφήστε το κουμπί για να επανέλθει η λειτουργία σίγασης.


Σταθερό κόκκινο φως = Το μικρόφωνο είναι σε σίγαση

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ


Ορίστε την τιμή του επιπλέον κουμπιού: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί M + το κουμπί L4/R4/L5/R5, και η ένδειξη Xbox θα αρχίσει να αναβοσβήνει αργά. Πατήστε το κουμπί που θέλετε να αντιστοιχίσετε στο επιπλέον κουμπί, και η ένδειξη Xbox θα παραμείνει σταθερά αναμμένη, υποδεικνύοντας ότι η ρύθμιση του επιπλέον κουμπιού ολοκληρώθηκε.
* Εντός της λειτουργίας ρύθμισης, το πάτημα του αντίστοιχου επιπλέον κουμπιού θα διαγράψει την αντιστοιχία του κουμπιού.

### ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΜΟΧΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ
1.Ρυθμίστε τη σκανδάλη σε αναλογική λειτουργία και πατήστε παρατεταμένα ⧉+Ⓧ+≡ μέχρι να αρχίσει η φωτεινή ένδειξη Xbox να αναβοσβήνει αργά.
2.Βεβαιωθείτε ότι δεν αγγίζετε τις σκανδάλες LT και RT και τον αριστερό και τον δεξιό μοχλό. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί A. Η φωτεινή ένδειξη Xbox θα σβήσει.
3.Πιέστε τις σκανδάλες LT και RT στο μέγιστο βάθος τους 3 φορές. Περιστρέψτε τον αριστερό και τον δεξιό μοχλό στη μέγιστη τροχιά τους 3 φορές. Πατήστε το κουμπί A. Η φωτεινή ένδειξη Xbox θα παραμείνει αναμμένη, υποδεικνύοντας ότι η βαθμονόμηση ολοκληρώθηκε.

### ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
Αν το χειριστήριο παρουσιάζει μη αναμενόμενη συμπεριφορά, όπως, για παράδειγμα, αν δεν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται σωστά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μικρό αντικείμενο, περίπου στο μέγεθος ενός συνδετήρα, για να πιέσετε το κουμπί επαναφοράς που βρίσκεται μέσα στο κυκλικό άνοιγμα στο πίσω μέρος του χειριστηρίου. Το χειριστήριο θα απενεργοποιηθεί αναγκαστικά.

### ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GAMESIR NEXUS
Κατεβάστε το λογισμικό GameSir Nexus από το Microsoft Store σε Xbox ή υπολογιστή ή από τη διεύθυνση gamesir.com.

### ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ
- ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΙΚΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Κρατήστε το μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών. Αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια σε περίπτωση κατάποσης ή εισπνοής.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε φωτιά.
- ΜΗΝ το εκθέτετε σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή υψηλές θερμοκρασίες.
- ΜΗΝ αφήνετε το προϊόν σε περιβάλλον όπου υπάρχει υγρασία ή σκόνη.
- ΜΗΝ χτυπάτε το προϊόν και μην προκαλείτε την πτώση του λόγω ισχυρής κρούσης.
- ΜΗΝ αγγίζετε απευθείας τη θύρα USB γιατί μπορεί να προκληθούν δυσλειτουργίες.
- ΜΗΝ λυγίζετε ή τραβάτε με δύναμη κανένα τμήμα των καλωδίων.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί για τον καθαρισμό.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε χημικά όπως βενζίνη ή διαλυτικό χρώματος.
- ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το προϊόν.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το προϊόν για άλλους σκοπούς εκτός από τον προοριζόμενο. ΔΕΝ φέρουμε ευθύνη για τυχόν ατυχήματα ή ζημιές όταν το προϊόν χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς εκτός από τον προοριζόμενο.
- ΜΗΝ κοιτάτε απευθείας στην οπτική δέσμη φωτός. Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα μάτια σας.
- Αν έχετε προβληματισμούς ή προτάσεις όσον αφορά την ποιότητα του προϊόντος, επικοινωνήστε με την GameSir ή με τον τοπικό διανομέα.

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)
Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που διαθέτουν ξεχωριστά συστήματα συλλογής.

Αυτή η σήμανση επάνω στο προϊόν ή στα έγγραφα που το συνοδεύουν σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να αναμειχθεί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Για τη σωστή επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση του προϊόντος, μεταφέρετέ το στα καθορισμένα σημεία συλλογής, όπου θα γίνει δεκτό χωρίς χρέωση. Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να έχετε τη δυνατότητα να επιστρέψετε το προϊόν στον τοπικό πωλητή λιανικής κατά την αγορά ενός ισοδύναμου νέου προϊόντος. Η σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων και θα αποτρέψει την πρόκληση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν από τη λανθασμένη διαχείριση αποβλήτων. Οι οικιακοί χρήστες πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με τον πωλητή λιανικής όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν είτε με τις τοπικές αρχές, για λεπτομέρειες όσον αφορά το πού και πώς μπορούν να μεταφέρουν αυτό το προϊόν για την περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωσή του. Οι επαγγελματίες χρήστες πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους για περαιτέρω πληροφορίες. Με αυτόν τον τρόπο, θα διασφαλίσετε ότι το απορριπτόμενο προϊόν θα υποβληθεί στην απαραίτητη επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση, αποτρέποντας έτσι την πρόκληση πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

### ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
CE ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
Δια της παρούσης, η Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι το παρόν προϊόν GameSir G7 Pro Controller βρίσκεται σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/30/ΕΕ, 2014/53/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ και την τροποποίησή της 2015/863 (ΕΕ).

1-5 W

Η ισχύς που παρέχει ο φορτιστής βρίσκεται μεταξύ της ελάχιστης τιμής του 1 W, που απαιτείται από τη συσκευή ραδιοεπικοινωνίας, και της μέγιστης τιμής των 5 W, που απαιτείται για την επίτευξη της μέγιστης ταχύτητας φόρτισης.

JUST IN GAME.
www.gamesir.com
Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.
https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global
(CUSTOMER SERVICE)

---

MAGYAR

# G7 PRO WIRELESS
Wireless Controller for Xbox, PC & Mobile

Modellszám: GameSir-G7 Pro
Olvassa be a kódot további útmutatókhoz
https://gamesir.com/pages/support

### A CSOMAG TARTALMA
1 db kontroller 1 db töltőállomás 1 db vevőegység D-2 db pad 1 db kábeltartó
1 db 3 m-es C-típusú kábel 1 db Xbox Game Pass Ultimate kártya (1 hónap)
1 db GameSir matrica 1 db köszönet- és jótállási kártya 1 db kézikönyv

### KÖVETELMÉNY
*Xbox Series X|S / Xbox One / Android 8.0 vagy újabb / PC (Win 10 vagy újabb) USB-portal

### AZ ESZKÖZ MEGJELENÉSE


## ALAPVETŐ MŰKÖDÉS ISMERTETÉSE

### ALKATRÉSZCSERE ÚTMUTATÓ


### CSATLAKOZÁSI ÁLLAPOT
| Xbox kijelző | Leírás |
|---|---|
| Pulzáló | Újracsatlakozás állapota<br>*Csatlakoztatható korábban párosított eszközökhöz. |
| Áramló Fény Mód (Körülvevő Áramlási Hatás) | Párosítási állapot (Bluetooth mód)<br>*Ebben az állapotban felismerhető és párosítható eszközökkel. |
| Folyamatos | Sikeres csatlakozás |
| Ki | Kikapcsolt állapot<br>*A vezérlő 10 perc tétlenség után készenléti módba lép 2.4G vagy Bluetooth módban. |

### KEZELÉSI UTASÍTÁSOK
| Leírás | Kezelés |
|---|---|
| Be-/kikapcsolás | Nyomja meg röviden az Xbox gombot a bekapcsoláshoz. Bekapcsolt állapotban tartsa nyomva az Xbox gombot 5 másodpercig a kikapcsoláshoz. |
| Párosítás | Bluetooth üzemmódban tartsa nyomva a Párosítás gombot 2 másodpercig a kényszerített párosítás üzemmódba való belépéshez. |
| Előre beállított konfigurációk váltása | M+Y 1. konfiguráció M+B 2. konfiguráció<br>M+A 3. konfiguráció M+X 4. konfiguráció |
| Ravaszgyorsító üzemmód | Ravaszgyorsító üzemmód be-/kikapcsolása<br>Tartsa nyomva az M + LT/RT gombot 2 másodpercig M + LT / RT |
| Alacsony töltöttség | Az akkumulátor 15% alatti töltöttségét az Xbox kijelzőn piros villogó fény jelzi. |
| Töltés | A kontroller a C-típusú port vagy a töltőállomás segítségével tölthető fel. |

## CSATLAKOZTATÁS WINDOWS RENDSZERHEZ

### VEZETÉKES CSATLAKOZTATÁS
1.A mellékelt C-típusú kábellel csatlakoztassa a kontrollert a számítógéphez, majd nyomja meg röviden az Xbox gombot a bekapcsoláshoz.
2.A sikeres csatlakoztatást követően az Xbox kijelző folyamatosan világít.

### VEVŐ CSATLAKOZTATÁSA
1.Helyezze a vevőegységet a számítógépbe.
2.Kapcsolja át a kontroller üzemmódkapcsolóját 2.4G módba, majd nyomja meg röviden az Xbox gombot a bekapcsoláshoz. Várja meg, míg a kontroller csatlakozik.
3.A sikeres csatlakoztatást követően az Xbox kijelző folyamatosan világít.

## CSATLAKOZTATÁS ANDROID ESZKÖZHÖZ

### BLUETOOTH-CSATLAKOZÁS
1.Állítsa át a kontroller üzemmódkapcsolóját Bluetooth üzemmódba, és nyomja meg röviden az Xbox gombot a bekapcsoláshoz.
2.Nyissa meg a telefon Bluetooth-listáját, keresse meg a GameSir-G7 Pro nevű eszközt, és kattintson a csatlakozáshoz.
3.A sikeres csatlakoztatást követően az Xbox kijelző folyamatosan világít.
* Ha a csatlakoztatás sikertelen, nyomja meg és tartsa nyomva a kontroller Párosítás gombját a párosítási állapotba való ismételt belépéshez.

## XBOX CSATLAKOZTATÁSA

### VEZETÉKES CSATLAKOZTATÁS
1.A mellékelt C-típusú kábellel csatlakoztassa a kontrollert az Xbox konzolhoz, majd nyomja meg röviden az Xbox gombot a bekapcsoláshoz.
2.A sikeres csatlakoztatást követően az Xbox kijelző folyamatosan világít.

### VEVŐ CSATLAKOZTATÁSA
1.Helyezze a vevőegységet az Xbox konzolba.
2.Kapcsolja át a kontroller üzemmódkapcsolóját 2.4G módba, majd nyomja meg röviden az Xbox gombot a bekapcsoláshoz. Várja meg, míg a kontroller csatlakozik.
3.A sikeres csatlakoztatást követően az Xbox kijelző folyamatosan világít.

## HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA

1.Tartsa nyomva az M gombot + a D-pad fel/le gombját a fő hangerő növeléséhez/csökkentéséhez (összesen 11 szint).
*A maximális vagy minimális hangerő beállításakor hangjelzés hallható.
*Fejhallgató csatlakoztatása szükséges.

2.Tartsa nyomva az M gombot + a D-pad bal/jobb gombját a játék hangerejének növeléséhez (miközben csökkenti a beszéd hangerejét) / a játék hangerejének csökkentéséhez (miközben növeli a beszéd hangerejét).
*A maximális, közepes vagy minimális hangerő beállításakor hangjelzés hallható.
*Csak Xbox konzolokon működik.

3.Némítás funkció: Nyomja meg a Némítás gombot a némítás funkció bekapcsolásához; a némítás jelzője folyamatos pirosra vált. Nyomja meg újra a Némítás gombot a némítás funkció kikapcsolásához (alapértelmezett állapot); a némítás jelzője kikapcsol. Az aktivált némítási funkciót a Némítás gomb nyomva tartása ideiglenesen kikapcsolja. A némítás funkció visszaállításához engedje fel a gombot.


Folyamatos piros fény = A mikrofon némítva van

## EXTRA GOMB BEÁLLÍTÁSA


A extra gomb értékének beállítása: Nyomja meg és tartsa nyomva az M gombot + a L4/R4/L5/R5 gombot, ekkor az Xbox kijelző lassan villogni kezd. Nyomja meg a extra gombhoz hozzárendelni kívánt gombot, ekkor az Xbox kijelző ismét folyamatosan fog világítani, jelezve, hogy a extra gomb beállítása befejeződött.
* A beállítási módban a megfelelő extra gomb megnyomásával a gomb értéke törölhető.

### BOTKORMÁNYOK ÉS RAVASZOK KALIBRÁLÁSA
1.Állítsa a ravaszt analóg módba, majd nyomja meg és tartsa nyomva a ⧉+Ⓧ+≡ gombokat, amíg az Xbox kijelző lassan villogni nem kezd.
2.Ügyeljen arra, hogy az LT és RT ravaszokat, valamint a bal és jobb botkormányt ne érintse meg. Ezután nyomja meg az A gombot. Az Xbox kijelző kikapcsol.
3.Nyomja az LT és RT ravaszt ütközésig 3 alkalommal. Forgassa a bal és jobb botkormányt a maximális szögig 3 alkalommal. Nyomja meg az A gombot. Az Xbox kijelzőn folyamatos fény jelzi a kalibrálás befejezését.

### KONTROLLER VISSZAÁLLÍTÁSA
Probléma esetén, ha például a kontroller nem tud megfelelően be- vagy kikapcsolni, egy kis, gemkapocs méretű tárggyal nyomja meg a kontroller hátulján, egy kör alakú furatban elérhető Visszaállítás gombot. Ez kikapcsolásra kényszeríti a kontrollert.

### TESTRESZABÁS A „GAMESIR NEXUS” SZOFTVER SEGÍTSÉGÉVEL
Töltse le a „GameSir Nexus” szoftvert az Xbox/PC Microsoft Store áruházból vagy a gamesir.com webhelyről.

### KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBI ÓVINTÉZKEDÉSEKET!
- APRÓ ALKATRÉSZEKET TARTALMAZ. 3 év alatti gyermekek elől elzárva tartandó. Lenyelés vagy belégzés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- NE használja a terméket tűz közelében.
- NE tegye ki közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek.
- NE hagyja a terméket nedves vagy poros környezetben.
- NE ütögesse a terméket, és vigyázzon, hogy ne érje erős ütés, illetve ne essen le.
- NE érintse meg közvetlenül az USB-portot, mert ez az eszköz meghibásodásához vezethet.
- NE hajlítsa vagy húzza meg erősen a kábel részeit.
- Tisztításhoz puha, száraz ruhát használjon.
- NE használjon vegyi anyagokat, például benzint vagy hígítót.
- NE szedje szét, ne javítsa vagy módosítsa a terméket.
- NE használja az eredeti rendeltetésétől eltérő célra. NEM vállalunk felelősséget olyan balesetekért vagy károkért, amelyek a termék nem rendeltetésszerű használatából fakadnak.
- NE nézzen közvetlenül az optikai fénybe. Ez károsíthatja a szemét.
- Ha bármilyen minőségi problémája vagy javaslata van, forduljon a GameSirhez vagy a helyi forgalmazóhoz.

### ELEKTROMOS ÉS VILLAMOS BERENDEZÉSEK HULLADÉKÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A TERMÉK HELYES ÁRTALMATLANÍTÁSA (ELEKTROMOS ÉS VILLAMOS BERENDEZÉSEK HULLADÉKA)
Az Európai Unióban és más, szelektív gyűjtési rendszerrel rendelkező európai országokban alkalmazandó.

Ez a jelölés a terméken vagy a kísérő dokumentumokon azt jelenti, hogy a terméket nem szabad az általános háztartási hulladékkal keverni. A megfelelő kezelés, hasznosítás és újrahasznosítás érdekében kérjük, vigye a terméket a kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol díjmentesen átveszik. Alternatív megoldásként egyes országokban leadhatja a helyi kiskereskedőnél a megfelelő egyenértékű új termék vásárlását követően. A termék megfelelő ártalmatlanításával értékes erőforrások takaríthatók meg, és megelőzhetők az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt esetleges negatív hatások, amelyek egyéb esetben a nem megfelelő hulladékkezelésből adódhatnak. A lakossági felhasználóknak fel kell venniük a kapcsolatot azzal a kiskereskedővel, ahol a terméket vásárolták, vagy a helyi kormányhivatallal tájékozódás céljából, hogy a terméket hol és hogyan adhatják le annak környezetbarát újrahasznosítása érdekében. Az üzleti felhasználók további információért forduljanak a beszállítóhoz. Ezáltal biztosítható az ártalmatlanítandó termék szükséges kezelése, hasznosítása és újrafeldolgozása, illetve a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatások megelőzése.

### MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
CE NYILATKOZAT AZ UNIÓS IRÁNYELVNEK VALÓ MEGFELELÉSRŐL
Ezennel a Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. kijelenti, hogy ez a GameSir G7 Pro kontroller megfelel a 2014/30/EU, 2014/53/EU és 2011/65/EU irányelvek és annak (EU) 2015/863 módosításának.

1-5 W

A töltő által biztosított teljesítmény a rádiós eszköz által megkövetelt minimum 1W és a maximális töltési sebességhez szükséges maximum 5W között van.

JUST IN GAME.
www.gamesir.com
Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.
https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global
(CUSTOMER SERVICE)

---

NEDERLANDS

# G7 PRO WIRELESS
Wireless Controller for Xbox, PC & Mobile

Modelnr.: GameSir-G7 Pro
Scan de code voor meer tutorials
https://gamesir.com/pages/support

### INHOUD VAN DE VERPAKKING
Controller *1 Oplaadstation *1 Ontvanger *1 D-D-pad *2 Kabelhouder *1
3 m Type-C-kabel *1 Xbox Game Pass Ultimate-kaart (1 maand) *1 GameSir-sticker *1
Bedankkaart met informatie over service na verkoop *1 Handleiding *1

### VEREIST
*Xbox Series X|S / Xbox One / Android 8.0 of hoger / PC (Win 10 of hoger) met USB-poort

### ONTWERP APPARAAT


## INLEIDING BASISFUNCTIES

### HANDLEIDING VOOR HET VERVANGEN VAN ACCESSOIRES


### VERBINDINGSSTATUS
| Xbox-indicator | Beschrijving |
|---|---|
| Langzaam pulserend | Herverbindingsstatus<br>*De controller kan verbinding maken met eerder gekoppelde apparaten. |
| Stromend Licht Modus (Omringend Stromingseffect) | Koppelingsstatus (Bluetooth-modus)<br>*In deze stand kan de controller worden gedetecteerd en gekoppeld aan apparaten. |
| Continu aan | Verbinding gemaakt |
| Uit | Uitgeschakelde stand<br>*De controller schakelt over naar stand-bymodus na 10 minuten inactiviteit in 2.4G- of Bluetooth-modus. |

### GEBRUIKSAANWIJZING
| Beschrijving | Bediening |
|---|---|
| Aan/uit | Druk kort op de Xbox-knop om de controller in te schakelen. Terwijl de controller is ingeschakeld, houd je de Xbox-knop 5 seconden ingedrukt om de controller uit te schakelen. |
| Koppelen | Houd in de Bluetooth-modus de koppelingsknop 2 seconden ingedrukt om de geforceerde koppelingsmodus te activeren. |
| Schakelen tussen vooraf ingestelde configuraties | M+Y = configuratie 1 M+B = configuratie 2<br>M+A = configuratie 3 M+X = configuratie 4 |
| Snelle trigger-modus | Snelle trigger-modus in-/uitschakelen<br>Houd de M-knop + LT/RT-knop 2 seconden ingedrukt M + LT / RT |
| Batterij bijna leeg | Wanneer het batterijniveau lager is dan 15%, knippert de Xbox-indicator rood. |
| Opladen | De controller is op te laden via de Type-C-poort of het laadstation. |

## VERBINDING MAKEN MET WINDOWS

### BEDRADE VERBINDING
1.Gebruik de meegeleverde Type-C-kabel om de controller aan te sluiten op je computer en druk vervolgens kort op de Xbox-knop om de controller in te schakelen.
2.Zodra de verbinding tot stand is gebracht, blijft de Xbox-indicator branden.

### VERBINDING VIA ONTVANGER
1.Sluit de ontvanger aan op de computer.
2.Zet de modusschakelaar van de controller op de 2.4G-modus en druk kort op de Xbox-knop om de controller in te schakelen. Wacht tot de controller verbinding maakt.
3.Zodra de verbinding tot stand is gebracht, blijft de Xbox-indicator branden.

## VERBINDING MAKEN MET ANDROID

### BLUETOOTH-VERBINDING
1.Zet de modusschakelaar van de controller op de Bluetooth-modus en druk kort op de Xbox-knop om de controller in te schakelen.
2.Open de Bluetooth-lijst op je telefoon, zoek het apparaat met de naam GameSir-G7 Pro en klik om verbinding te maken.
3.Zodra de verbinding tot stand is gebracht, blijft de Xbox-indicator branden.
*Als de verbinding niet tot stand is gebracht, houd je de koppelingsknop op de controller ingedrukt om de koppelingsstatus opnieuw te activeren.

## VERBINDING MAKEN MET XBOX

### BEDRADE VERBINDING
1.Gebruik de meegeleverde Type-C-kabel om de controller aan te sluiten op de Xbox-console en druk vervolgens kort op de Xbox-knop om de controller in te schakelen.
2.Zodra de verbinding tot stand is gebracht, blijft de Xbox-indicator branden.

### VERBINDING VIA ONTVANGER
1.Sluit de ontvanger aan op de Xbox-console.
2.Zet de modusschakelaar van de controller op de 2.4G-modus en druk kort op de Xbox-knop om de controller in te schakelen. Wacht tot de controller verbinding maakt.
3.Zodra de verbinding tot stand is gebracht, blijft de Xbox-indicator branden.

## VOLUME AANPASSEN

1.Houd de M-knop + de D-pad omhoog/omlaag ingedrukt om het hoofdvolume te verhogen/verlagen (in totaal 11 niveaus).
*Wanneer je het maximale of minimale niveau bereikt, hoor je een geluidssignaal.
*Headsetverbinding vereist.

2.Houd de M-knop + de D-pad naar links/rechts ingedrukt om het spelvolume te verhogen (terwijl het stemvolume wordt verlaagd) / het spelvolume te verlagen (terwijl het stemvolume wordt verhoogd).
*Er klinkt een geluidssignaal wanneer je het maximale, gemiddelde of minimale niveau bereikt.
*Werkt alleen op Xbox-consoles.

3.Dempfunctie: Druk op de dempknop om de dempfunctie in te schakelen. De dempindicator brandt dan continu rood. Druk nogmaals op de dempknop om de dempfunctie uit te schakelen (standaardinstelling). De dempindicator gaat dan uit. Als de dempfunctie actief is, kun je die tijdelijk uitschakelen door de dempknop ingedrukt te houden. Laat de knop los om de dempfunctie weer in te schakelen.


Constant rood lampje = De microfoon staat op dempen

## EXTRA KNOP INSTELLEN


Stel de waarde van de extra knop in: Houd de M-knop + de L4/R4/L5/R5-knop ingedrukt. De Xbox-indicator begint langzaam te knipperen. Druk op de knop die je aan de extra knop wilt toewijzen. De Xbox-indicator brandt nu weer continu, wat aangeeft dat de instelling van de extra knop is voltooid.
*Als je in de instellingenmodus op de betreffende extra knop drukt, wordt de waarde van de knop gewist.

### STICKS EN TRIGGER KALIBREREN
1.Zet de trigger in de analoge modus en houd ⧉+Ⓧ+≡ vervolgens ingedrukt totdat de Xbox-indicator langzaam begint te knipperen.
2.Zorg ervoor dat de LT- en RT-triggers en de linker- en rechterstick niet worden aangeraakt. Druk daarna op de A-knop. De Xbox-indicator gaat uit.
3.Druk de LT- en RT-triggers 3 keer volledig in. Draai de linker- en rechterstick 3 keer zo ver mogelijk naar voren. Druk op de A-knop. Als de indicator op de Xbox-indicator continu brandt, betekent dit dat de kalibratie is voltooid.

### DE CONTROLLER RESETTEN
Als er problemen optreden met de controller, zoals het niet goed kunnen in- of uitschakelen, kun je een klein voorwerp ter grootte van een paperclip gebruiken om op de resetknop in het ronde gaatje aan de achterkant van de controller te drukken. Hierdoor wordt de controller gedwongen uitgeschakeld.

### AANPASSING VIA “GAMESIR NEXUS”-SOFTWARE
Download de software "GameSir Nexus" via de Microsoft Store op Xbox/PC of via gamesir.com.

### LEES DEZE VOORZORGSMAATREGELEN ZORGVULDIG DOOR
- BEVAT KLEINE ONDERDELEN. Buiten het bereik van kinderen jonger dan 3 jaar houden. Zoek onmiddellijk medische hulp bij inslikken of inademen.
- Gebruik het product NIET in de buurt van vuur.
- Stel NIET bloot aan direct zonlicht of hoge temperaturen.
- Laat het product NIET achter in een vochtige of stoffige omgeving.
- Stoot NIET tegen het product en zorg ervoor dat het niet valt door een sterke impact.
- Raak de USB-poort NIET rechtstreeks aan, dit kan storingen veroorzaken.
- Buig of trek NIET hard aan de kabelonderdelen.
- Gebruik een zachte, droge doek tijdens het schoonmaken.
- Gebruik GEEN chemicaliën zoals benzine of thinner.
- NIET demonteren, repareren of wijzigen.
- NIET gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is. Wij zijn NIET verantwoordelijk voor ongevallen of schade wanneer het voor niet-originele doeleinden wordt gebruikt.
- KIJK NIET rechtstreeks in het optische licht. Dit kan je ogen beschadigen.
- Als je vragen of suggesties hebt over de kwaliteit, neem dan contact op met GameSir of je lokale distributeur.

### INFORMATIE OVER AFGEDANKTE ELEKTRISCHE APPARATUUR
CORRECTE VERWIJDERING VAN DIT PRODUCT (AFGEDANKTE ELEKTRISCHE APPARATUUR)
Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen.

Dit merkteken op het product of de bijbehorende documenten betekent dat het product niet met het gewone huisvuil gemengd mag worden. Voor een juiste verwerking, terugwinning en recycling kan je dit product naar de aangewezen inzamelpunten brengen, waar het kosteloos wordt geaccepteerd. In sommige landen kan je je producten ook retourneren naar je lokale winkelier tegen aankoop van een gelijkwaardig nieuw product. Als je dit product op de juiste manier afvoert, bespaar je waardevolle hulpbronnen en voorkom je potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders zouden kunnen ontstaan door onjuiste afvalverwerking. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met hun lokale overheidsinstantie voor informatie over waar en hoe ze dit artikel kunnen inleveren voor milieuveilige recycling. Zakelijke gebruikers kunnen contact opnemen met hun leverancier voor meer informatie. Als je dit doet, zorg je ervoor dat je weggegooide product de noodzakelijke behandeling, terugwinning en recycling ondergaat, waardoor negatieve potentiële effecten op het milieu en de volksgezondheid worden voorkomen.

### VERKLARING VAN CONFORMITEIT
CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING MET DE EU-RICHTLIJN
Hierbij verklaart Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. dat deze GameSir G7 Pro-controller voldoet aan Richtlijn 2014/30/EU, 2014/53/EU en 2011/65/EU en de bijbehorende wijziging (EU) 2015/863.

1-5 W

Het vermogen dat de lader levert, ligt tussen het minimum van 1 W dat het radioapparaat nodig heeft en het maximum van 5 W om de maximale laadsnelheid te bereiken.

JUST IN GAME.
www.gamesir.com
Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.
https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global
(CUSTOMER SERVICE)

---

SVENSKA

# G7 PRO WIRELESS
Wireless Controller for Xbox, PC & Mobile

Modellnr: GameSir-G7 Pro
Skanna koden för mer handledning
https://gamesir.com/pages/support

### PAKETINNEHÅLL
Handkontroll *1 Laddningsstation *1 Mottagare *1 D-D-pad *2 Kabelhållare *1
3m kabel typ-C*1 Xbox Game Pass Ultimate Card (1 månad) *1
GameSir klistermärke*1 Kort med tack och service efter köp *1 Manual *1

### KRAV
*Xbox Series X|S / Xbox One / Android 8.0 eller högre / PC (Win 10 eller högre) med USB-port

### ENHETENS UTFORMNING

Xbox-knapp
Övre skal (avtagbar)
M-knapp
Höger och vänster skal (avtagbar)
R5/L5 Minibumper
Indikator
Omkopplare för RT/LT-avtryckare
Återställningsknapp
R4/L4 Bakåtknapp
R4/L4 Spärr för bakåtknapp
Lägesomkopplare (Bluetooth – kabel – 2.4G)
Kontakt för laddningsstation
3,5mm ljuduttag
Mute-knapp
Parkopplingsknapp
Typ-C-port
Förvaringsfack för mottagare

## INTRODUKTION TILL GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER

### GUIDE FÖR BYTE AV TILLBEHÖR


### ANSLUTNINGSLÄGE
| Xbox-indikator | Beskrivning |
|---|---|
| Andning | Återanslutningsläge<br>*Den kan ansluta till tidigare parkopplade enheter. |
| Flödande Ljusläge (Omgivande Flödeffekt) | Parkopplingsläge (Bluetooth-läge)<br>*I detta läge kan den upptäckas och paras ihop med enheter. |
| Fast | Ansluten |
| Av | Avstängningsläge<br>*Handkontrollen går in i viloläge efter 10 minuters inaktivitet i 2.4G- eller Bluetooth-läge. |

### ANVÄNDNINGSANVISNING
| Beskrivning | Användning |
|---|---|
| Ström på/av | Tryck kort på Xbox-knappen för att slå på den. Håll Xbox-knappen intryckt i 5 sekunder när den är påslagen för att stänga av den. |
| Parkoppling | I Bluetooth-läge, tryck och håll in parkopplingsknappen i 2 sekunder för att gå till forcerat parkopplingsläge. |
| Omkoppling av förinställd konfiguration | M+Y Konfiguration 1 M+B Konfiguration 2<br>M+A Konfiguration 3 M+X Konfiguration 4 |
| Känsligt avtryckarläge | Aktivera/inaktivera känsligt avtryckarläge<br>Tryck och håll in M-knappen + LT/RT-knappen i 2 sekunder M + LT / RT |
| Låg batterinivå | När batterinivån är under 15% blinkar Xbox-indikatorn rött. |
| Laddning | Du kan ladda handkontrollen via typ-C-porten eller laddningsstationen. |

## HANDLEDNING FÖR WINDOWS-ANSLUTNING

### KABELANSLUTNING
1.Använd den medföljande typ-C-kabeln för att ansluta handkontrollen till din dator och tryck sedan kort på Xbox-knappen för att slå på den.
2.När anslutningen har lyckats lyser Xbox-indikatorn med fast sken.

### MOTTAGARANSLUTNING
1.Sätt i mottagaren i datorn.
2.Sätt handkontrollens lägesomkopplare i 2.4G-läge och tryck kort på Xbox-knappen för att slå på strömmen. Vänta tills handkontrollen har anslutit.
3.När anslutningen har lyckats lyser Xbox-indikatorn med fast sken.

## HANDLEDNING FÖR ANDROID-ANSLUTNING

### BLUETOOTH-ANSLUTNING
1.Sätt handkontrollens lägesomkopplare i Bluetooth-läge och tryck kort på Xbox-knappen för att slå på den.
2.Öppna Bluetooth-listan på din telefon, hitta enheten med namnet GameSir-G7 Pro och klicka för att ansluta.
3.När anslutningen har lyckats lyser Xbox-indikatorn med fast sken.
* Om anslutningen misslyckas, tryck och håll in parkopplingsknappen på handkontrollen för att återgå till parkopplingsläge.

## HANDLEDNING FÖR XBOX-ANSLUTNING

### KABELANSLUTNING
1.Använd den medföljande typ-C-kabeln för att ansluta handkontrollen till Xbox-konsolen och tryck sedan kort på Xbox-knappen för att slå på den.
2.När anslutningen har lyckats lyser Xbox-indikatorn med fast sken.

### MOTTAGARANSLUTNING
1.Sätt i mottagaren i Xbox-konsolen.
2.Sätt handkontrollens lägesomkopplare i 2.4G-läge och tryck kort på Xbox-knappen för att slå på strömmen. Vänta tills handkontrollen har anslutit.
3.När anslutningen har lyckats lyser Xbox-indikatorn med fast sken.

## VOLYMJUSTERING

1.Tryck M-knappen + D-pad upp/ner för att höja/sänka huvudvolymen (totalt 11 nivåer) .
*En ljudsignal kommer att ges när du justerar till maximal eller minimal nivå.
*Kräver headsetanslutning.

2.Tryck M-knappen + D-pad vänster/höger för att öka spelvolymen (samtidigt som röstvolymen minskar) / minska spelvolymen (samtidigt som röstvolymen ökar).
*En ljudsignal kommer att ges när du justerar till maximal, minimal eller medelnivå.
*Fungerar endast med Xbox-konsoler.

3.Mute-funktion: Tryck på mute-knappen för att aktivera mute-funktionen; mute-indikatorn börjar lysa med fast rött sken. Tryck på mute-knappen igen för att inaktivera mute-funktionen (standardläge); mute-indikatorn släcks. När mute-funktionen är aktiv kan du hålla in mute-knappen för att tillfälligt inaktivera den. Släpp knappen för att återställa mute-funktionen.


Fast rött ljus = Mikrofonen är avstängd

## INSTÄLLNING AV EXTRA KNAPP


Ställ in extra knappens värde: Håll M-knappen + L4/R4/L5/R5-knappen intryckta, så börjar Xbox-indikatorn blinka långsamt. Tryck på den knapp som du vill koppla till extra knappen, så återgår Xbox-indikatorn till fast sken, vilket indikerar att inställningen av extra knappen är klar.
* När du trycker på motsvarande extra knapp i inställningsläget raderas knappens värde.

### KALIBRERING AV SPAKAR OCH AVTRYCKARE
1.Ställ in avtryckaren på analogt läge och håll nedtryckt ⧉+Ⓧ+≡ tills Xbox-indikatorn börjar blinka långsamt.
2.Se till att avtryckarna LT och RT samt vänster och höger spak inte vidrörs. Tryck sedan på A-knappen. Xbox-indikatorn kommer att släckas.
3.Tryck på avtryckarna LT och RT till deras maximala rörelse 3 gånger. Rotera vänster och höger spak till deras maximala vinklar 3 gånger. Tryck på A-knappen. Om Xbox-indikatorn lyser med fast sken betyder det att kalibreringen är klar.

### ÅTERSTÄLLNING AV HANDKONTROLL
Om det uppstår problem med handkontrollen, t.ex. att den inte kan slås på eller av ordentligt, kan du använda ett litet föremål av samma storlek som ett gem för att trycka på återställningsknappen i det runda hålet på styrenhetens baksida. Detta tvingar handkontrollen att stänga av.

### ANPASSNING VIA PROGRAMVARAN "GAMESIR NEXUS"
Ladda ner programvaran "GameSir Nexus" från Microsoft Store på Xbox/PC eller från gamesir.com.

### LÄS DESSA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER NOGGRANT
- INNEHÅLLER SMÅ DELAR. Förvaras oåtkomligt för barn under 3 år. Uppsök omedelbart läkare vid förtäring eller inandning.
- Använd INTE produkten i närheten av eld.
- Får INTE utsättas för direkt solljus eller höga temperaturer.
- Lämna INTE produkten i en fuktig eller dammig miljö.
- Produkten får INTE utsättas för stötar eller fall på grund av kraftiga stötar.
- Rör INTE USB-porten direkt, det kan orsaka funktionsstörningar.
- Böj eller dra INTE kraftigt i kabelns delar.
- Använd en mjuk, torr trasa vid rengöring.
- Använd INTE kemikalier som bensin eller thinner.
- Får INTE demonteras, repareras eller modifieras.
- Använd INTE för andra ändamål än det ursprungliga syftet. Vi är INTE ansvariga för olyckor eller skador vid användning för icke-avsedda ändamål.
- Titta INTE direkt på det optiska ljuset. Det kan skada dina ögon.
- Om du har några kvalitetsfrågor eller förslag, vänligen kontakta GameSir eller din lokala distributör.

### INFORMATION OM AVFALL FRÅN ELEKTRISKA APPARATER OCH ELEKTRISK UTRUSTNING
KORREKT AVFALLSHANTERING AV DENNA PRODUKT (AVFALL FRÅN ELEKTRISKA APPARATER OCH ELEKTRISK UTRUSTNING)
Gäller i Europeiska unionen och andra europeiska länder med separata insamlingssystem.

Denna märkning på produkten eller medföljande dokument innebär att den inte får blandas med vanligt hushållsavfall. För korrekt behandling, återvinning och återanvändning, vänligen lämna denna produkt till utsedda insamlingsställen där den tas emot kostnadsfritt. Alternativt kan du i vissa länder återlämna dina produkter till din lokala återförsäljare mot köp av en likvärdig ny produkt. Genom att kassera denna produkt på rätt sätt sparar du värdefulla resurser och förhindrar eventuella negativa effekter på människors hälsa och miljön, som annars skulle kunna uppstå vid felaktig avfallshantering. Hushållsanvändare bör kontakta antingen återförsäljaren där de köpte produkten eller den lokala myndigheten för information om var och hur man kan lämna in produkten för miljösäker återvinning. Företagsanvändare bör kontakta sin leverantör för ytterligare information. Om du gör det säkerställer du att din kasserade produkt genomgår nödvändig behandling, återvinning och återanvändning och förhindrar därmed negativa potentiella effekter på miljön och människors hälsa.

### FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
CE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED EU-DIREKTIV
Härmed försäkrar Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. att denna GameSir G7 Pro handkontroll överensstämmer med direktiv 2014/30/EU, 2014/53/EU och 2011/65/EU och dess ändring (EU) 2015/863.

1-5 W

Laddarens effekt ligger mellan de 1 W som radioenheten minst behöver och de 5 W som krävs för att uppnå maximal laddningshastighet.

JUST IN GAME.
www.gamesir.com
Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.
https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global
(CUSTOMER SERVICE)

---

DANSK

# G7 PRO WIRELESS
Wireless Controller for Xbox, PC & Mobile

Model-nr.: GameSir-G7 Pro
Scan koden for flere vejledninger
https://gamesir.com/pages/support

### PAKKENS INDHOLD
Controller *1 Ladestation *1 Modtager *1 D-D-pad *2 Kabelholder *1
3 m Type C-kabel*1 Xbox Game Pass Ultimate Card (1 måned) *1
GameSir-klistermærke*1 Tak og eftersalgsservicekort *1 Manual *1

### KRAV
*Xbox Series X|S / Xbox One / Android 8.0 eller højere / PC (Win 10 eller højere) med USB-port

### ENHEDENS LAYOUT


## INTRODUKTION TIL GRUNDLÆGGENDE FUNKTION

### VEJLEDNING TIL UDSKIFTNING AF TILBEHØR


### FORBINDELSESTILSTAND
| Xbox-indikator | Beskrivelse |
|---|---|
| Pulsering | Genopretter forbindelse<br>*Den kan forbindes med tidligere parrede enheder. |
| Flydende Lys Tilstand (Omgivende Flydeffekt) | Parringstilstand (Bluetooth-tilstand)<br>*I denne tilstand kan den registreres og parres med andre enheder. |
| Konstant | Tilsluttet |
| Fra | Slukket tilstand<br>*Controlleren går i standbytilstand efter 10 minutters inaktivitet i 2.4G- eller Bluetooth-tilstand. |

### BETJENINGSVEJLEDNING
| Beskrivelse | Handling |
|---|---|
| Tænd og sluk | Tryk kortvarigt på Xbox-knappen for at tænde. Når den er tændt, holdes Xbox-knappen nede i 5 sekunder for at slukke. |
| Parring | I Bluetooth-tilstand holdes parringsknappen nede i 2 sekunder for at gå i tvungen parringstilstand. |
| Skift til forudindstillet konfiguration | M+Y konfiguration 1 M+B konfiguration 2<br>M+A konfiguration 3 M+X konfiguration 4 |
| Fintfølende tilstand | Slå fintfølende trigger-tilstand til og fra<br>Tryk på M-knappen + LT/RT-knappen i 2 sekunder M + LT / RT |
| Lavt batteriniveau | Når batteriet er under 15%, blinker Xbox-indikatoren rødt. |
| Lader | Du kan oplade controlleren via Type C-porten eller ladestationen. |

## VEJLEDNING TIL FORBINDELSE MED WINDOWS

### KABLET FORBINDELSE
1.Brug det medfølgende Type C-kabel for at forbinde controlleren med din computer, og tryk dernæst kortvarigt på Xbox-knappen for at tænde.
2.Efter tilslutning lyser Xbox-indikatoren konstant.

### TILSLUTNING AF MODTAGER
1.Sæt modtageren i computeren
2.Sæt controllerens "mode switch" på 2.4G tilstand, og tryk kortvarigt på Xbox-knappen for at tænde. Vent, indtil controlleren er forbundet.
3.Efter tilslutning lyser Xbox-indikatoren konstant.

## VEJLEDNING TIL TILSLUTNING TIL ANDROID

### BLUETOOTH-FORBINDELSE
1.Sæt controllerens tilstandskontakt på Bluetooth tilstand, og tryk kortvarigt på Xbox-knappen for at tænde.
2.Åbn Bluetooth-listen på din telefon, find enheden GameSir-G7 Pro, og klikke for at oprette forbindelse.
3.Efter tilslutning lyser Xbox-indikatoren uafbrudt.
*Hvis tilslutningen mislykkedes, skal du trykke på parringsknappen på controlleren og holde den ned for at gå i parringsstatus igen.

## VEJLEDNING TIL TILSLUTNING TIL XBOX

### KABLET FORBINDELSE
1.Brug det medfølgende Type C-kabel for at forbinde controlleren med Xbox-konsollen, og tryk dernæst kortvarigt på Xbox-knappen for at tænde.
2.Efter tilslutning lyser Xbox-indikatoren konstant.

### TILSLUTNING AF MODTAGER
1.Sæt modtageren i Xbox-konsollen.
2.Sæt controllerens "mode switch" på 2.4G tilstand, og tryk kortvarigt på Xbox-knappen for at tænde. Vent, indtil controlleren er forbundet.
3.Efter tilslutning lyser Xbox-indikatoren konstant.

## JUSTERING AF LYDSTYRKE

1.Hold M-knappen + D-pad oppe/nede for at skrue op/ned for hovedlydstyrken (i alt 11 niveauer) .
*Der lyder et signal ved justering til højeste eller mindste niveau.
*Kræver headsetforbindelse.

2.Hold M-knappen + D-pad venstre/højre nede for at skrue op for spillets lydstyrke (samtidig skruer du ned for den talte lydstyrke) / skrue ned for spillets lydstyrke (samtidig skruer du op for den talte lydstyrke).
*Der lyder et signal ved justering til højeste, mellemste og mindste niveau.
*Virker kun med Xbox-konsoller.

3.Mute-funktion: Tryk på mute-knappen for at slå mute-funktionen til; mute-indikatoren lyser konstant rødt. Tryk igen på mute-knappen for at slå mute-funktionen fra (standard); mute-indikatoren slukker. Når mute-funktionen er aktiv, kan den deaktiveres midlertidigt ved at holde mute-knappen nede. Slip knappen for at gendanne mute-funktionen.


Konstant rødt lys = Mikrofonen er slået fra

## INDSTILLING AF EKSTRA KNAP


Indstil ekstra knappens værdi: Tryk på M-knappen + L4/R4/L5/R5 knappen og hold dem nede, og Xbox-indikatoren begynder at blinke langsomt. Tryk på den knap, du vil knytte til ekstra knappen, og Xbox-indikatoren lyser igen konstant og indikerer, at indstillingen af ekstra knappen er færdig.
* Hvis du trykker på den tilsvarende ekstra knap i indstillingstilstand, slettes knapværdien.

### KALIBRERING AF STYREPINDE OG TRIGGERE
1.Indstil triggeren til analog tilstand, og tryk på ⧉+Ⓧ+≡ og hold den nede, indtil Xbox-indikatoren begynder at blinke langsomt.
2.Sørg for, at LT- og RT-triggerne og venstre og højre styrepind ikke berøres. Tryk dernæst på A-knappen. Xbox-indikatoren slukker.
3.Tryk LT- og RT-triggerne helt i bund 3 gange. Drej venstre og højre styrepind maksimalt hver vej 3 gange. Tryk på A-knappen. Xbox-indikatoren lyser konstant og angiver, at kalibreringen er færdig.

### NULSTILLING AF CONTROLLER
Hvis der opstår problemer med controlleren, som f.eks. at den ikke kan tænde eller slukke ordentligt, kan du bruge en lille genstand på størrelse med en papirclips til at trykke på Reset-knappen i det runde hul på bagsiden af controlleren. Dette vil tvinge controlleren til at slukke.

### TILPASNING VIA ”GAMESIR NEXUS”-SOFTWARE
Download “GameSir Nexus”-softwaren fra Microsoft Store på Xbox/PC eller fra gamesir.com.

### LÆS VENLIGST DISSE FORHOLDSREGLER OMHYGGELIGT
- INDEHOLDER SMÅ DELE. Opbevares utilgængeligt for børn under 3 år. Søg omgående lægehjælp ved indtagelse eller indånding.
- Brug IKKE produktet i nærheden af ild.
- Må IKKE udsættes for direkte sollys eller høje temperaturer.
- Efterlad IKKE produktet i fugtige eller støvede omgivelser.
- Produktet må IKKE tabes eller udsættes for slag eller anden hård behandling.
- Rør IKKE ved USB-porten direkte, da det kan medføre funktionsfejl.
- Bøj eller træk IKKE kraftigt i kabeldele.
- Brug en blød, ren klud til rengøring.
- Brug IKKE kemikalier, f.eks. benzin eller fortynder.
- Det er IKKE tilladt at skille controlleren ad, eller reparere eller ændre den.
- Må IKKE bruges til andre formål end det oprindelige. Vi er IKKE ansvarlige for ulykker eller beskadigelse, hvis den bliver brugt til andre formål end det oprindelige.
- Kig IKKE direkte ind i det optiske lys. Det kan beskadige øjnene.
- Hvis du har problemer med kvaliteten eller har forslag, bedes du kontakte GameSir eller din lokale forhandler.

### INFORMATION OM ELEKTRISK AFFALD OG ELEKTRISK UDSTYR
KORREKT BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET (ELEKTRISK AFFALD OG ELEKTRISK UDSTYR)
Gælder i Den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer.

Dette mærke på produktet eller de medfølgende dokumenter betyder, at det ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald. Af hensyn til korrekt behandling, genindvinding og genbrug bedes du aflevere produktet på særlige indsamlingssteder, hvor det modtages gratis. Alternativt kan du i nogle lande returnere dine produkter til din lokale forhandler ved køb af et tilsvarende nyt produkt. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at spare værdifulde ressourcer og forhindre potentielle negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet, som ellers kunne opstå som følge af uhensigtsmæssig affaldshåndtering. Husholdninger bør kontakte enten den forhandler, hvor de har købt produktet, eller deres lokale myndigheder for at få oplysninger om, hvor og hvordan de kan aflevere produktet til miljømæssig forsvarlig genbrug. Virksomheder bør kontakte deres leverandør for yderligere information. Derved sikrer du dig, at dit bortskaffede produkt gennemgår den nødvendige behandling, genvinding og genbrug, og dermed forhindres negative potentielle virkning på miljøet og menneskers sundhed.

### OVERENSSTEMMELSES
CE ERKLÆRING MED EU-DIREKTIV
Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. erklærer hermed, at GameSir G7 Pro Controller er i overensstemmelse med direktiv 2014/30/EU, 2014/53/EU og 2011/65/EU med ændringer (EU) 2015/863.

1-5 W

Opladerens effekt er mellem 1 W, som er det mindste, radioenheden kræver, og 5 W, som er det maksimale for at få den maksimale opladningshastighed.

JUST IN GAME.
www.gamesir.com
Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.
https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global
(CUSTOMER SERVICE)

---

ČEŠTINA

# G7 PRO WIRELESS
Wireless Controller for Xbox, PC & Mobile

Model č.: GameSir-G7 Pro
Naskenujte kód pro další návody
https://gamesir.com/pages/support

### OBSAH BALENÍ
Ovladač *1 Nabíjecí stanice *1 Přijímač *1 D-pad *2 Držák kabelu *1
3m Type-C kabel *1 Xbox Game Pass Ultimate karta (1 měsíc) *1
GameSir samolepka *1 Děkovná & servisní karta *1 Manuál *1

### POŽADAVKY
* Xbox Series X|S / Xbox One / Android 8.0 nebo novější / PC (Windows 10 nebo novější) s USB portem

### ROZLOŽENÍ ZAŘÍZENÍ


## ZÁKLADNÍ FUNKCE

### PRŮVODCE VÝMĚNOU PŘÍSLUŠENSTVÍ


### STAV PŘIPOJENÍ
| Indikátor Xbox | Popis |
|---|---|
| Dýchání | Stav opětovného připojení<br>*Lze se připojit k dříve spárovaným zařízením. |
| Režim Plynoucího Světla (Okružní Proudový Efekt) | Stav párování (režim Bluetooth)<br>*V tomto stavu lze ovladač vyhledat a spárovat. |
| Stále svítí | Úspěšné připojení |
| Vypnuto | Vypnutý stav<br>*Ovladač přejde do pohotovostního režimu po 10 minutách nečinnosti v režimu 2.4G nebo Bluetooth. |

### POKYNY K OVLÁDÁNÍ
| Popis | Operace |
|---|---|
| Zapnutí/vypnutí | Krátkým stisknutím tlačítka Xbox zapnete ovladač. Pokud je zapnutý, podržte tlačítko Xbox po dobu 5 sekund pro vypnutí. |
| Párování | V režimu Bluetooth podržte párovací tlačítko po dobu 2 sekund pro vstup do režimu vynuceného párování. |
| Přepínání přednastavených konfigurací | M+Y Konfigurace 1 M+B Konfigurace 2<br>M+A Konfigurace 3 M+X Konfigurace 4 |
| Režim rychlých spouští | Aktivace/deaktivace režimu rychlých spouští<br>Podržte tlačítko M + LT/RT po dobu 2 sekund M + LT / RT |
| Nízká baterie | Pokud baterie klesne pod 15 %, indikátor Xbox bude blikat červeně. |
| Nabíjení | Ovladač lze nabíjet přes port Type-C nebo nabíjecí stanici. |

## NÁVOD NA PŘIPOJENÍ K WINDOWS

### DRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ
1.Připojte ovladač k počítači pomocí přiloženého Type-C kabelu a krátce stiskněte tlačítko Xbox pro zapnutí.
2.Po úspěšném připojení bude indikátor Xbox trvale svítit.

### PŘIPOJENÍ PŘES PŘIJÍMAČ
1.Vložte přijímač do počítače.
2.Přepněte ovladač do režimu 2.4G a krátce stiskněte tlačítko Xbox pro zapnutí. Počkejte na připojení ovladače.
3.Po úspěšném připojení bude indikátor Xbox trvale svítit.

## NÁVOD NA PŘIPOJENÍ K ANDROIDU

### PŘIPOJENÍ PŘES BLUETOOTH
1.Přepněte ovladač do režimu Bluetooth a krátce stiskněte tlačítko Xbox pro zapnutí.
2.Otevřete seznam Bluetooth zařízení v telefonu, najděte „GameSir-G7 Pro“ a připojte se.
3.Po úspěšném připojení bude indikátor Xbox trvale svítit.
*Pokud připojení selže, podržte párovací tlačítko na ovladači pro opětovné párování.

## NÁVOD NA PŘIPOJENÍ K XBOXU

### DRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ
1.Připojte ovladač k Xboxu pomocí přiloženého Type-C kabelu a krátce stiskněte tlačítko Xbox pro zapnutí.
2.Po úspěšném připojení bude indikátor Xbox trvale svítit.

### PŘIPOJENÍ PŘES PŘIJÍMAČ
1.Vložte přijímač do konzole Xbox.
2.Přepněte ovladač do režimu 2.4G a krátce stiskněte tlačítko Xbox pro zapnutí. Počkejte na připojení ovladače.
3.Po úspěšném připojení bude indikátor Xbox trvale svítit.

## NASTAVENÍ HLASITOSTI

1.Podržte tlačítko M + směrem nahoru/dolů na D-padu pro zvýšení/snížení hlavní hlasitosti (celkem 11 úrovní).
*Při dosažení maximální nebo minimální úrovně zazní zvukový signál.
*Vyžaduje připojení sluchátek.

2.Podržte tlačítko M + směrem doleva/doprava na D-padu pro zvýšení hlasitosti hry (a snížení hlasitosti hlasového chatu) / snížení hlasitosti hry (a zvýšení hlasitosti hlasového chatu).
*Při dosažení maximální, střední nebo minimální úrovně zazní zvukový signál.
*Funguje pouze s konzolemi Xbox.

3.Funkce ztlumení: Stiskněte tlačítko ztlumení pro aktivaci, indikátor se rozsvítí červeně. Opětovným stisknutím funkci deaktivujete (výchozí stav); indikátor zhasne. Při aktivním ztlumení podržením tlačítka dočasně deaktivujete funkci, uvolněním tlačítka se ztlumení obnoví.


Pokud svítí červeně = mikrofon je vypnutý

## NASTAVENÍ EXTRA TLAČÍTKA


Nastavení hodnoty extra tlačítka: Podržte tlačítko M + L4/R4/L5/R5, dokud indikátor Xbox nezačne pomalu blikat. Stiskněte tlačítko, které chcete přiřadit, a indikátor Xbox se rozsvítí trvale, což znamená, že nastavení extra je dokončeno.
*V režimu nastavení lze extra tlačítko vymazat jeho opětovným stisknutím.

### KALIBRACE PÁČEK A SPOUŠTÍ
1.Přepněte spouště do analogového režimu a podržte tlačítko ⧉+Ⓧ+≡ , dokud indikátor Xbox nezačne pomalu blikat.
2.Ujistěte se, že LT & RT spouště a levá & pravá páčka nejsou dotčené. Poté stiskněte tlačítko A. Indikátor Xbox zhasne.
3.Stiskněte LT & RT spouště až na doraz 3×. Otočte levou & pravou páčkou do maximálních úhlů 3×. Stiskněte tlačítko A. Trvale svítící indikátor Xbox signalizuje dokončení kalibrace.

### RESET OVLADAČE
Pokud ovladač nereaguje, použijte kancelářskou sponku k stisknutí tlačítka Reset na zadní straně ovladače.

### PŘIZPŮSOBENÍ PŘES SOFTWARE „GAMESIR NEXUS“
Stáhněte software z Microsoft Store na Xboxu/PC nebo na gamesir.com.

### PŘEČTĚTE SI PROSÍM PEČLIVĚ TATO BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
- OBSAHUJE MALÉ SOUČÁSTI. Uchovávejte mimo dosah dětí mladších 3 let. Při požití nebo vdechnutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Výrobek NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti ohně.
- NEVYSTAVUJTE jej přímému slunečnímu záření ani vysokým teplotám.
- NENECHÁVEJTE výrobek ve vlhkém nebo prašném prostředí.
- ZABRAŇTE nárazům do ovladače či pádu v důsledku silného nárazu.
- NEDOTÝKEJTE se portu USB přímo, jinak by mohlo dojít k poruše.
- NESMÍTE silně ohýbat nebo tahat za části kabelu.
- Při čištění používejte měkký, suchý hadřík.
- NEPOUŽÍVEJTE chemikálie, jako je benzín nebo ředidlo.
- NEPROVÁDĚJTE demontáž, opravy ani úpravy.
- NEPOUŽÍVEJTE k jiným než původním účelům. NEODPOVÍDÁME za nehody nebo škody vzniklé při používání k jiným než původním účelům.
- NEDÍVEJTE se přímo do optické kontrolky. Mohlo by dojít k poškození očí.
- Pokud máte jakékoli připomínky nebo návrhy týkající se kvality, obraťte se na společnost GameSir nebo na místního distributora.

### INFORMACE O ELEKTROODPADU A ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHOTO VÝROBKU (ELEKTROODPADU A ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ)
Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy odděleného sběru odpadu.

Toto označení na výrobku nebo v průvodních dokumentech znamená, že by neměl přijít do styku s běžným komunálním odpadem. Pro správné zpracování, obnovu a recyklaci zdarma odevzdejte tento výrobek na určených sběrných místech. V některých zemích můžete případně vrátit své výrobky u místního prodejce po zakoupení ekvivalentního nového výrobku. Správná likvidace tohoto výrobku pomůže ušetřit cenné zdroje a zabrání případným negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by jinak mohly vzniknout v důsledku nevhodného nakládání s odpadem. Domácí uživatelé by se měli obrátit buď na prodejce, u kterého tento výrobek zakoupili, nebo na místní úřad, aby jim sdělil, kam a jak mohou tento výrobek odevzdat k ekologické recyklaci. Firemní uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele, který jim poskytne další informace. Pokud tak učiníte, zajistíte, že váš vyřazený výrobek projde nezbytným zpracováním, znovuvyužitím a recyklací, a zabráníte tak možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

### PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
CE PROHLÁŠENÍ O SOULADU SE SMĚRNICÍ EU
Společnost Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že tento ovladač GameSir G7 Pro je v souladu se směrnicí 2014/30/EU, 2014/53/EU a 2011/65/EU a její novelou (EU) 2015/863.

1-5 W

Výkon poskytovaný nabíječkou se pohybuje mezi minimální hodnotou 1 W, kterou vyžaduje rádiové zařízení, a maximální hodnotou 5 W pro dosažení maximální rychlosti nabíjení.

JUST IN GAME.
www.gamesir.com
Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.
https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global
(CUSTOMER SERVICE)

---

POLSKI

# G7 PRO WIRELESS
Wireless Controller for Xbox, PC & Mobile

Nazwa modelu: GameSir-G7 Pro
Zeskanuj kod,
aby uzyskać więcej samouczków
https://gamesir.com/pages/support

### ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Kontroler *1 Stacja ładująca *1 Odbiornik *1 D-pad *2
Uchwyt kabla *1 Kabel typu C o długości 3 m*1
Karta Xbox Game Pass Ultimate (1 miesiąc) *1 Naklejka GameSir*1
Podziękowania i karta serwisu posprzedażnego *1 Instrukcja obsługi *1

### WYMAGANIA
* Xbox Series X|S / Xbox One / Android 8.0 lub nowszy / PC (Windows 10 lub nowszy) z portem USB

### UKŁAD URZĄDZENIA


## WPROWADZENIE DO PODSTAWOWYCH FUNKCJI

### INSTRUKCJA WYMIANY AKCESORIÓW


### STAN POŁĄCZENIA
| Wskaźnik Xbox | Opis |
|---|---|
| Miganie | Stan ponownego łączenia się<br>*Można połączyć się z wcześniej sparowanymi urządzeniami. |
| Tryb Płynącego Światła (Efekt Otaczającego Przepływu) | Stan parowania (tryb Bluetooth)<br>*W tym stanie możliwe jest jego wykrycie urządzeń i parowanie z nimi. |
| Zapalony na stałe | Połączenie powiodło się |
| Wył | Urządzenie jest wyłączone<br>*Kontroler przejdzie w tryb czuwania po 10 minutach bezczynności w trybie 2.4G lub Bluetooth. |

### INSTRUKCJA OBSŁUGI
| Opis | Działanie |
|---|---|
| Włączenie/ wyłączenie | Naciśnij krótko przycisk Xbox, aby włączyć. Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk Xbox przez 5 sekund, aby wyłączyć. |
| Parowanie | W trybie Bluetooth naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania przez 2 sekundy, aby przejść do trybu wymuszonego parowania. |
| Wstępna konfiguracja przełączania | Konfiguracja 1 M+Y Konfiguracja 2 M+B<br>Konfiguracja 3 M+A Konfiguracja 4 M+X |
| Tryb przyśpiesznika | Włączenie/wyłączenie trybu przyśpiesznika<br>Naciśnij i przytrzymaj przycisk M oraz przyciski LT/RT przez 2 sekundy M + LT / RT |
| Niski poziom naładowania | Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 15%, wskaźnik Xbox zacznie migać na czerwono. |
| Ładowanie | Kontroler można ładować za pośrednictwem portu typu C lub stacji ładującej. |

## INSTRUKCJA POŁĄCZENIA Z SYSTEMEM WINDOWS

### POŁĄCZENIE PRZEWODOWE
1.Za pomocą dołączonego kabla typu C podłącz kontroler do komputera, a następnie naciśnij krótko przycisk Home (Powrót do ekranu głównego), aby włączyć urządzenie.
2.Po pomyślnym nawiązaniu połączenia wskaźnik Xbox będzie świecił światłem ciągłym.

### PODŁĄCZANIE ODBIORNIKA
1.Podłącz odbiornik do komputera.
2.Ustaw przełącznik trybu kontrolera w trybie 2.4 G i naciśnij przycisk Xbox na chwilę, aby uruchomić urządzenie. Poczekaj na połączenie kontrolera.
3.Po pomyślnym nawiązaniu połączenia wskaźnik Xbox będzie świecił światłem ciągłym.

## INSTRUKCJA POŁĄCZENIA Z SYSTEMEM ANDROID

### POŁĄCZENIE BLUETOOTH
1.Ustaw przełącznik trybu kontrolera w trybie Bluetooth i naciśnij przycisk Xbox, aby uruchomić urządzenie.
2.Otwórz listę połączeń Bluetooth w telefonie, znajdź urządzenie o nazwie GameSir-G7 Pro i dotknij tej opcji, aby się połączyć.
3.Po pomyślnym nawiązaniu połączenia wskaźnik Xbox będzie świecił światłem ciągłym.
*Jeśli połączenie nie powiedzie się, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk parowania na kontrolerze, aby ponownie wprowadzić stan parowania.

## INSTRUKCJA POŁĄCZENIA Z XBOXem

### POŁĄCZENIE PRZEWODOWE
1.Za pomocą dołączonego kabla typu C podłącz kontroler do konsoli Xbox, a następnie naciśnij krótko przycisk Home (Powrót do ekranu głównego), aby włączyć urządzenie.
2.Po pomyślnym nawiązaniu połączenia wskaźnik Xbox będzie świecił światłem ciągłym.

### PODŁĄCZANIE ODBIORNIKA
1.Podłącz odbiornik do konsoli Xbox.
2.Ustaw przełącznik trybu kontrolera w trybie 2.4 G i naciśnij przycisk Xbox na chwilę, aby uruchomić urządzenie. Poczekaj na połączenie kontrolera.
3.Po pomyślnym nawiązaniu połączenia wskaźnik Xbox będzie świecił światłem ciągłym.

## REGULACJA POZIOMU GŁOŚNOŚCI

1.Przytrzymaj przycisk M + pad kierunkowy w górę/w dół, aby zwiększyć/zmniejszyć głośność główną (w sumie 11 poziomów regulacji).
*W przypadku ustawienia maksymalnego lub minimalnego poziomu, rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
*Wymagane podłączenie słuchawek.

2.Przytrzymaj przycisk M + pad kierunkowy w lewo/prawo, aby zwiększyć głośność gry (jednocześnie zmniejszając poziom głosu) / zmniejszyć głośność gry (jednocześnie zwiększając poziom głosu).
*W przypadku ustawienia maksymalnego, średniego lub minimalnego poziomu, zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.
*Działa tylko z konsolami Xbox.

3.Funkcja wyciszenia: Naciśnij przycisk wyciszenia, aby włączyć funkcję wyciszenia. Wskaźnik wyciszenia zaświeci się na czerwono. Aby wyłączyć funkcję wyciszenia, naciśnij ponownie przycisk wyciszenia (stan domyślny); wskaźnik wyciszenia wyłączy się. Gdy funkcja wyciszenia jest aktywna, przytrzymanie przycisku wyciszenia tymczasowo ją wyłączy. Zwolnij przycisk, aby przywrócić funkcję wyciszenia.


Ciągłe czerwone światło = wyciszony mikrofon

## USTAWIENIA DODATKOWEGO PRZYCISKU


Ustaw wartość dodatkowego przycisku: Naciśnij i przytrzymaj przycisk M oraz przycisk L4/R4/L5/R5, a wskaźnik Xbox zacznie powoli migać. Następnie naciśnij przycisk, który chcesz przypisać do dodatkowego przycisku, a wskaźnik Xbox zaświeci się na stałe, co oznacza zakończenie ustawiania dodatkowego przycisku.
* W trybie ustawień ponowne naciśnięcie przypisanego dodatkowego przycisku usunie jego przypisaną wartość.

### KALIBRACJA GAŁEK I SPUSTÓW
1.Ustaw przełącznik na tryb liniowy, a następnie przytrzymaj ⧉+Ⓧ+≡ aż wskaźnik Xbox zacznie wolno migać.
2.Upewnij się, że spusty LT i RT oraz lewa i prawa gałka nie są dotykane. Następnie naciśnij przycisk A. Wskaźnik Xbox zgaśnie.
3.Maksymalnie naciśnij spusty LT i RT 3 razy. Obróć lewą i prawą gałkę dookoła z maksymalnym wychyleniem 3 razy. Naciśnij przycisk A. Zapalone na stałe światło na wskaźniku Xbox oznacza, że kalibracja została zakończona.

### RESETOWANIE KONTROLERA
Jeśli wystąpią problemy z kontrolerem, na przykład nie można go włączyć lub wyłączyć, możesz użyć niewielkiego przedmiotu wielkości spinacza do papieru, aby nacisnąć przycisk Reset znajdujący się w okrągłym otworze z tyłu kontrolera. Spowoduje to wymuszenie wyłączenia zasilania kontrolera.

### PERSONALIZACJA ZA POMOCĄ OPROGRAMOWANIA “GAMESIR NEXUS”
Pobierz oprogramowanie „GameSir Nexus” ze sklepu Microsoft Store na Xbox/PC lub ze strony gamesir.com.

### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
- ZAWIERA MAŁE CZĘŚCI. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. W razie połknięcia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- NIE używaj produktu w pobliżu ognia.
- NIE należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur.
- NIE należy pozostawiać produktu w wilgotnym lub zakurzonym środowisku.
- NIE należy uderzać w produkt ani powodować jego upadku w wyniku silnego uderzenia.
- NIE należy dotykać portu USB bezpośrednio, gdyż może to spowodować nieprawidłowe działanie.
- NIE należy mocno zginać lub ciągnąć za części kabla.
- Podczas czyszczenia należy używać miękkiej, suchej ściereczki.
- NIE należy używać środków chemicznych, takich jak benzyna lub rozcieńczalnik do czyszczenia produktu.
- NIE należy demontować, naprawiać ani modyfikować urządzenia we własnym zakresie.
- NIE należy używać produktu do celów innych niż jego pierwotne przeznaczenie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu.
- NIE WOLNO patrzeć bezpośrednio na światło optyczne. Może to spowodować uszkodzenie oczu.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub sugestii dotyczących jakości, prosimy o kontakt z Gamesir lub lokalnym dystrybutorem.

### OŚWIADCZENIE CE O ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ UE
Niniejszym Guangzhou Chicken Run Network Technology Co. Ltd. oświadcza, że niniejszy kontroler Gamesir G7 Pro jest zgodny z Dyrektywą 2014/30/UE, 2014/53/UE i 2011/65/UE oraz jej poprawką (UE) 2015/863.

### UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Producent:Guangzhou Chicken Run Network Technology Co. Ltd
Adres: Pokój 1001 i 1003, Nr 19, Dziedziniec Nr 2, Yuancun West Street, Dzielnica Tianhe, Guangzhou
Produkt:Kontroler bezprzewodowy
Model:G7 Pro
Częstotliwość radiowa:2400MHz-2483.5MHz
Maks. moc częstotliwości radiowej:20dBm
Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

1-5 W

Moc dostarczona przez ładowarkę musi wynosić od minimum 1 W wymaganego przez urządzenie radiowe do maksimum 5 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
- Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
- Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
- Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materia- łów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
- Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
- Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
- Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

### OCHRONA ŚRODOWISKA
Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.
System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

### CE DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ UE
Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

### AKUMULATOR LI-ION
Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

### AKUMULATOR LI-PO
Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

JUST IN GAME.
www.gamesir.com
Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.
https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global
(CUSTOMER SERVICE)