GAMESIR

한국어

G7 PRO WIRELESS

Wireless Controller for Xbox, PC & Mobile

모델 번호: GameSir-G7 Pro
코드를 스캔하여 추가 사용 방법을 확인하십시오
https://gamesir.com/pages/support

제품 구성

컨트롤러 *1 충전 케이블 *1 리사이클 *1 D-패드 버튼 *2 케이블 고정대 *1
C 타입 케이블 3m *1 Xbox Game Pass Ultimate 카드(기밀) *1 GameSir 스티커 *1
감사 & A/S 카드 *1 제품 사용설명서 *1

요구 사항

*Xbox Series X|S / Xbox One / Android 8.0 이상 / USB 포트가 있는 PC (Win 10 이상)

장치 레이아웃

기본 기능 소개

액세서리 교체 가이드

연결 상태

Xbox 표시등	설명
꺼짐	게임패드 상태 *인전에 해야할 기기에 연결할 수 있습니다.
천천히 깜빡임	해야할 상태(블루투스 모드) *인전에서는 기기와 연결할 수 있습니다.
켜짐	연결 성공
켜짐	전원 켜짐 상태 *인트롤러는 2.4G 또는 블루투스 모드에서 10분 동안 조작이 없으면 대기 모드로 전환됩니다.

작동 설명

설명	작동
전원 켜기/끄기	Xbox 버튼을 몇 초간 눌릅니다. 전원이 켜진 상태에서 Xbox 버튼을 5초 동안 길게 눌러 전원을 끕니다.
페어링	블루투스 모드에서 페어링 버튼을 2초간 누른 상태 페어링 모드로 전입합니다.
프리셋 설정 전환	M+X 설정 1 M+B 설정 2 M+A 설정 3 M+Y 설정 4
페어 트리거 모드	페어 트리거 모드 활성화/비활성화 M 버튼 + LT/RT 버튼을 2초간 길게 누릅니다.
배터리 부족	배터리가 15% 이하로 떨어지면 Xbox 표시등이 깜빡이도록 합니다.
충전 중	C 타입 포트 또는 충전 독으로 컨트롤러를 충전할 수 있습니다.

Windows 연결 방법

유선 연결

1.동봉된 C 타입 케이블로 컨트롤러를 컴퓨터에 연결하고 Home 버튼을 몇 초간 전원을 켭니다.
2.컨트롤러는 Xbox 표시등이 켜집니다.

리시버 연결

1.컨트롤러 리시버를 연결합니다.
2.컨트롤러 모드 스위치를 2.4G 모드로 전환한 후 Xbox 버튼을 몇 초간 전원을 켭니다. 컨트롤러는 연결을 대기합니다.
3.연결되면 Xbox 표시등이 켜집니다.

Android 연결 방법

블루투스 연결

1.컨트롤러의 모드 스위치를 블루투스 모드로 전환한 후 Xbox 버튼을 몇 초간 전원을 켭니다.
2.스마트폰 블루투스 목록에서 GameSir-G7 Pro 기기를 찾아 연결을 클릭합니다.
3.연결되면 Xbox 표시등이 켜집니다.
*연결되지 않으면 컨트롤러의 페어링 버튼을 길게 눌러 페어링 상태로 재진입합니다.

Xbox 연결 방법

유선 연결

1.동봉된 C 타입 케이블로 컨트롤러를 Xbox 콘솔에 연결하고 Home 버튼을 몇 초간 전원을 켭니다.
2.연결되면 Xbox 표시등이 켜집니다.

리시버 연결

1.리시버를 Xbox 콘솔에 연결합니다.
2.컨트롤러의 모드 스위치를 2.4G 모드로 전환한 후 Xbox 버튼을 몇 초간 전원을 켭니다. 컨트롤러는 연결을 대기합니다.
3.연결되면 Xbox 표시등이 켜집니다.

음량 조절

1.M 버튼을 누른 상태에서 상자 버튼 위/아래를 놓아 볼륨을 조절할 수 있습니다(1 단계).
참고, 최소 음량에도 도달하면 효과음으로 알려줍니다.
헤드셋 연결이 필요합니다.

2.M 버튼을 누른 상태에서 상자 버튼 왼쪽/오른쪽을 놓아 게임 음향을 플레이어/채팅 음향만 내보냅니다(밸런스 조절).
참고, 최소, 최대 밸런스 도달하면 효과음으로 알려줍니다.
Xbox 콘솔에서만 작동합니다.

3.음소거 기능: 음소거 버튼으로 음소거 기능을 사용합니다. 음소거 표시등이 켭니다(오렌지색). 음소거 버튼을 다시 눌러 음소거 기능을 해제합니다(녹색). 음소거 기능 사용 중에 음소거 버튼을 누르고 있으면 음소거 기능이 장시 해제됩니다. 버튼에서 손을 떼면 다시 음소거 기능을 사용합니다.

엑스트라 버튼 설정

엑스트라 버튼 설정: M 버튼 + L4/R4/L5/R5 버튼을 길게 누른 후(전원 Xbox 표시등이 천천히 깜빡입니다). 엑스트라 버튼에 해당하는 버튼을 누른 후(Xbox 표시등이 빠르게), 엑스트라 버튼 설정이 완료됩니다.
* 설정 도중 중지: 엑스트라 버튼을 누른 후(전원 해당 버튼의 설정 값을 해제합니다.

스틱 및 트리거 조정

1.동시에를 선정 모드로 설정한 후 + 을 길게 눌러 Xbox 표시등이 천천히 깜빡일 때까지 기다립니다.
2.LT, RT 트리거 왼쪽, 오른쪽 스틱을 건드리지 않도록 주의합니다. 그 후 M 버튼을 누른 후 Xbox 표시등이 켜집니다.
3.LT, RT 트리거를 끝까지 3번 누릅니다. 왼쪽, 오른쪽 스틱을 최대 각도로 3회 돌립니다. A 버튼을 누릅니다. Xbox 표시등이 천천히 조정이 완료된 것입니다.

컨트롤러 초기화

컨트롤러를 장상적으로 켜기나 꺼 수 없는 등 컨트롤러에 문제가 발생하면 설정 값은 적은 불제로 컨트롤러 펌웨어 업데 구형 이전 모는 초기화 버튼을 누른상태로 컨트롤러 전원을 강제로 끌 수 있습니다.

"GAMESIR NEXUS" 소프트웨어로 커스터마이징

Xbox/PC 또는 gamesir.com의 Microsoft Store에서 "GameSir Nexus" 소프트웨어를 다운로드합니다.

다음 주의 사항을 주의 깊게 읽어주시기 바랍니다

- 직전 생활의 없습니다. 3세 이하의 제품은 생명 보장 없는 경제 두실리고, 상기하나 불안정을 해는 제시 제 사용 지속해 하십시오.
- 제품을 절대 고치지 마십시오.
- 자사 관리자 고장에 노출되지 마십시오.
- 제품을 습하거나 먼지가 많은 곳에 두지 마십시오.
- 제품을 충격을 가하거나 떨어뜨리지 마십시오.
- USB 포트를 적정 간격에 고정이 발생할 수 있습니다.
- 제품의 부분을 분리한 구매하시기 보기의 바랍니다.
- 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.
- 제품에 손대지 않거나 장기간 보관하지 마십시오.
- 분해, 수리, 변형하지 마십시오.
- 장시 동안 지속하는 사용하지 마십시오. 장시 지속적 사용으로 발생하는 시고나 화재는 책임지지 않습니다.
- LED 발열로 적절 통풍이 되지 않도록 하십시오.
- 동일 전면 정격나 제작된 오디오기기, GameSir 또는 정의 판매처로 연락해 주시기 바랍니다.

G7 PRO WIRELESS

Wireless Controller for Xbox, PC & Mobile

Ap. Μοντέλου: GameSir-G7 Pro
Σαρώστε τον κωδικό για περισσότερους οδηγούς
https://gamesir.com/pages/support

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Χειριστήριο *1 Βιβλιο φορτισης *1 Δίκτυς *1 D-Στικαρς κατεύθυνς *2 Θήκη καλωδίου *1
Καλώδιο Type-C 3.μ.*1 Κάρτα Xbox Game Pass Ultimate (μόνιμ.) *1 Αυτοκόλλητο GameSir *1
Εγχειρίδιο κάρτα με πληροφορίες σεββίς και εγγύησης *1 Εγχειρίδιο οδηγιών *1

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

*Xbox Series X|S / Xbox One / Android 8.0 ή νεότερη (κίδοση / PC (Win 10 ή νεότερη εκδοσή) με θύρα USB

ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΞΕΟΥΑΡ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Φωτεινή ενδειξη Xbox	Περιγραφη
Αναβοσβηνει αργα	Κατασταση επαναφορας/ενεργης *Μπορει να συνδεθει με συσκευες που εχουν ανξιοχξθει προηγουμενως.
Λειτουργια Ρυθμιης Φορτισης (Σχεδιαζεται Γρηγορα)	Κατασταση ζευξης (Λειτουργια Bluetooth) *Ατοιο βρισκεται σε αυτη την κατασταση, εινα δυνατο ο εντοπισμος και η συζευξη με αλλες συσκευες.
Σταθερη	Συνδεθηκε με επιτυχια
Σβηστη	Κατασταση απενεργοποιησης *Τα χειριστηρια θα παραμει σε κατασταση αναμονης μετετα απο 10 λεπτα αδρανειας σε Λειτουργια 2.4G ή Bluetooth.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Περιγραφη	Λειτουργια
Ενεργοποιηση/ απενεργοποιηση	Πατηστε επιμονεια το κουμπι Xbox για να ενεργοποιηθει. Οταν εινει ενεργοποιημενο, πατηστε παρατεταμενα το κουμπι Xbox για 5 δευτερολεπτα για να απενεργοποιηθει.
Ζευξη	Σε Λειτουργια Bluetooth, πατηστε παρατεταμενα το κουμπι ζευξης για 2 δευτερολεπτα για να ενεργοποιησετε την κατασκευαστικη λειτουργια ζευξης.
Ενελλαγη προκαθορισμενης διαμορφωσης	M+Y: Διαμορφωση 1 M+B: Διαμορφωση 2 M+A: Διαμορφωση 3 M+X: Διαμορφωση 4
Λειτουργια ευαισθησης ανασκαλης	Ενεργοποιηστε/απενεργοποιηστε της Λειτουργιας ευαισθησης ανασκαλης Πατηστε παρατεταμενα το κουμπι M + το κουμπι LT ή RT για 2 δευτερολεπτα
Χαμηλη σταθμη μπαταριας	Οταν η μπαταρια πεσει κατω απο 15%, η φωτεινη ενδειξη Xbox θα αναβοσβησει με κοκκινο χρωμα.
Φορτιση	Μπορειτε να φορτισετε το χειριστηριο μεσω της θυρας Type-C ή στη βαση φορτισης.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ WINDOWS

ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

1.Χρησιμοποιηστε το καλωδιο Type-C που περιλαμβανεται στη συσκευασια για να συνδεσετε το χειριστηριο στον υπολογιστη σας και πατηστε επιμονεια το κουμπι Xbox για να ενεργοποιησετε.
2.Οταν συνδεθει με επιτυχια, η φωτεινη ενδειξη Xbox θα παραμεινει αναμμενη.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΚΤΗ

1.Χρησιμοποιηστε τον δεκτη στον υπολογιστη.
2.Γυριστε τον διακοπτη σε Λειτουργια 2.4 G και πατηστε επιμονεια το κουμπι Xbox για να ενεργοποιησετε το χειριστηριο. Περιμενετε μερικα να συνδεθει το χειριστηριο.
3.Οταν συνδεθει με επιτυχια, η φωτεινη ενδειξη Xbox θα παραμεινει αναμμενη.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ANDROID

ΣΥΝΔΕΣΗ BLUETOOTH

1.Γυριστε τον διακοπτη σε Λειτουργια Bluetooth και πατηστε επιμονεια το κουμπι Xbox για να ενεργοποιησετε το χειριστηριο.
2.Ανοιξτε τις Ρυθμισεις Bluetooth στο τηλεφωνο σας, βρειτε τη συσκευη με την ονομασια GameSir-G7 Pro και καντε κλικ για να συνδεθειτε.
3.Οταν συνδεθει με επιτυχια, η φωτεινη ενδειξη Xbox θα παραμεινει αναμμενη.
* Αν η συνδεση αποτυχει, πατηστε παρατεταμενα το κουμπι Ζευξης στο χειριστηριο για να ενεργοποιησετε ξανα την κατασταση ζευξης.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ XBOX

ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

1.Χρησιμοποιηστε το καλωδιο Type-C που περιλαμβανεται στη συσκευασια για να συνδεσετε το χειριστηριο στην κονσολα σας Xbox και πατηστε επιμονεια το κουμπι Xbox για να το ενεργοποιησετε.
2.Οταν συνδεθει με επιτυχια, η φωτεινη ενδειξη Xbox θα παραμεινει αναμμενη.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΚΤΗ

1.Τοποθετηστε τον δεκτη στην κονσολα Xbox.
2.Γυριστε τον διακοπτη σε Λειτουργια 2.4 G και πατηστε επιμονεια το κουμπι Xbox για να ενεργοποιησετε το χειριστηριο. Περιμενετε μερικα να συνδεθει το χειριστηριο.
3.Οταν συνδεθει με επιτυχια, η φωτεινη ενδειξη Xbox θα παραμεινει αναμμενη.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ

3.Κρατηστε πατημενο το κουμπι M + πατηστε το πανω ή κατω βελακι για ρυθμιση εντασης ηχου. Υπαρχουν πεντε επιπεδα ενταση, για να αυξησετε ή να μειωσετε τη γενικη ενταση ηχου (1 βαθμιδες συνολικα).
Θα ακουστει μια σχετικη ενδειξη ανα η ενταση ρυθμιστει στο μεγιστο ή ελαχιστο επιπεδο.
*Μπορειτε συνδεσε ακουστικα.

2.Κρατηστε πατημενο το κουμπι M + πατηστε το αριστερο ή δεξι πλακτρο του σταυρου κατευθυνσης για να αυξησετε την ενταση του παιχνιδιου (μειωνοντας την ενταση φωνης) ή να μειωσετε την ενταση του παιχνιδιου (αυξανοντας την ενταση φωνης).
Θα ακουστει μια σχετικη ενδειξη οταν η ενταση ρυθμιστει στο μεγιστο, μεσαιο ή ελαχιστο επιπεδο.
*Μπορειτε μονο με κονσολες Xbox.

3.Λειτουργια σιγασης: Πατηστε το κουμπι σιγασης για να ενεργοποιησετε τη λειτουργια σιγασης. Η φωτεινη ενδειξη σιγασης θα αναβει σταθερα με κοκκινο χρωμα. Πατηστε ξανα το κουμπι σιγασης για να απενεργοποιησετε τη λειτουργια σιγασης. Η φωτεινη ενδειξη σιγασης θα σβησει. Οσο ειναι ενεργη η λειτουργια σιγασης, μπορειτε να την απενεργοποιησετε προσωρινα πατωντας παρατεταμενα το κουμπι σιγασης. Αφηστε το κουμπι για να επανελθει η λειτουργια σιγασης.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ

Ορίστε τον τύπο του επιπλέον κουμπιού: Πατηστε και κρατηστε πατημενο το κουμπί M + το κουμπί L4/R4/L5/R5, και η ενδειξη Xbox θα αρχισει να αναβοσβηνει αργα. Πατηστε το κουμπι που θελετε να αντιστοιχισετε στο επιπλεον κουμπι, και η ενδειξη Xbox θα παραμεινει σταθερα αναμμενη, υποδεικνυοντας ότι η ρύθμιση του επιπλέον κουμπιού ολοκληρώθηκε.
* Έντονς τις λειτουργίες ρύθμισης, το πατημα του αντιστοιχου επιπλεον κουμπιου θα διαγραφει την αντιστοιχη ρυθμιση.

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΜΟΧΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ

1.Ρυθμιστε τις σκανδάλες σε ανάλογο λειτουργία και πατήστε παρατεταμένα + μόλις το φορτίο σε φυσικές ενδείξεις Xbox για κλείδωμα λίλιαρη νέκρωσης.
2.Βεβαιωθείτε ότι δεν φορτίζετε τις σκανδάλες LT και RT και τον αφήστε και τον δεξί μοχλό. Στη συνέχεια, πιέστε τον κινητήρα. Η φωτεινή ένδειξη Xbox θα αξιοκ.
3.Πιέστε τις σκανδάλες LT και RT στο μέγιστο βάθος τους 3 φορές. Περιστρέψτε τον αριστερό και τον δεξιό μοχλό στη μέγιστη τροχιά τους 3 φορές. Πατήστε το κουμπί A. Η φωτεινή ενδείξη Xbox θα παραμείνει αναμμένη, υποδεικνύοντας ότι η βαθμονόμηση ολοκληρώθηκε.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Αν το χειριστήριο παρουσιάζει μη ανιχνεύμενη συμπεριφορά, όπως, για παράδειγμα, αν δεν ενεργοποιείται ή αποκρίνεται σωστά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατάλληλο εργαλείο, ώστε η μικρή τρύπα στο μπροστινό μέρος ενός συνδετήρα, για να πιέσετε το κουμπί επαναφοράς που βρίσκεται μέσα στο κυκλικό άνοιγμα στο πίσω μέρος του χειριστηρίου. Το χειριστήριο θα επανεκκινηθεί αυτομάτως.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GAMESIR NEXUS

Κατεβάστε το λογισμικό GameSir Nexus από το Microsoft Store σε Xbox ή υπολογιστή ή από τη διεύθυνση gamesir.com.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

- ΠΕΡΙΡΣΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΑΒΑΝΑ. Κρατήστε το μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών. Αναζητήστε ιρώτιμες κτιεστ βοήθεια σε περίπτωση κατάποσης.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε φωτιά.
- ΜΗΝ τη κνίζετε σε ιδιωτη ηλικιε αντικείμενα ή ιιγνίες θερμοκρασίες.
- ΜΗΝ αφήνετε το προϊόν σε περιβάλλον ύπνου υπάρχει ιιρισκ ή σκόνη.
- ΜΗΝ ρυθμίζετε το προϊόν κατά μη τεκμαιρόμενο τρόπο ή πτώσεις του Xbox Κονσόλες.
- ΜΗΝ συνδέετε υπολογιστές σε θύρα USB χωρίς μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε υπολογιστή.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη μπαταρία σε κάποιο ιιρισκ ή κοντά σε ιιρισκ.
- Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό, στεγνό ιιαρί για τον καθιιρισμό.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε μηχανή ιιπνας βενζίνη ή διαλυτικό χαιιι