



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Típuszám E527




1 Főbb jellemzők

Összetétel: műanyag és elektronika



Az autó elemei: 4 db 1,5V AA

A távirányító elemei: 2 db 1,5 V-os AA



2 Elemek behelyezése



1. Vegye le az elemtartó fedelét a hátsó vezérlőn. Helyezze be a két darab 1,5 V-os AA elemet amellyel működik. Helyezze vissza a fedelet (lásd ábra 2A).
2. Egy csavarhúzóval lazítsa meg az akkumulátor fedelét az autó karosszériáján és helyezze be a 4 db 1,5 V-os AA elemet. Csavarja vissza a fedelet (lásd ábra 2B).



3 A tömlő és a víztartály telepítése



1. Nyissa ki a színes dobozt, vegye ki a tömlőt, és csatlakoztassa a véghez. Óvatos mozdulattal helyezze a tömlőt a 3A ábrán feltüntetett helyére (vagyis a létra élén keresztül).

2. Az autó víztartályát töltsé fel tiszta vízzel a 3B ábrán feltüntetett módon. Ne felejtse el kiönteni a vizet a tartályból, hacsak az autó nincs használatban, megelőzve ezzel a szennyeződés létrejöttét. Továbbá ne felejtse el a víztartályt lefedni.




4 Automatikus párosítás

1. Miután elhelyezte az elemeket, kapcsolja be a távirányítót és autót. Hallható lesz egy hang, az autón és a távirányítón, amit dióda világít meg. Az autó automatikus üzemmódban van. A sikeres befejezést kettős hang jelzi.
2. Minden távirányító csak egy autóval párosítható. Sikeres párosítás esetén, semmilyen zavar nem fordulhat elő.
3. Másik autó, vagy távirányítóval való párosítás esetében, az mindkét készülék kikapcsolása majd bekapcsolását követően történik meg.



5 Alapvető műveletek

1. Be / ki kapcsolás
 - Nyomja meg a ki / be kapcsolót. Kezdő hang lesz hallható.
2. Kürt
 - A megfelelő gomb megnyomását követően a távirányító sípoló hangjelzést ad.
3. Előre / hátra menet
 - A bal kar mozgatja az autót előre-hátra, lásd a 5B ábrát.
4. Jobb / bal kanyarodás
 - A jobb kar fordítja az autót jobbra és balra, lásd a 5C ábrát.
5. A létra forgatása
 - Az autó indítását követően nyomja meg az ehhez tartozó gombot, és a létra jobbra vagy balra fog fordulni. Ugyanebben a pillanatban felvillan a figyelmeztető lámpa a fülkében, valamint az első és a hátsó lámpák elkezdnek világítani, lásd az 5D rajzot.



6. A létra emelése, süllyesztése


- Az autó indítását követően nyomja meg az ehhez tartozó gombot, és a létra le vagy fel fog mozdulni, melyet ennek megfelelő hangok kísérnek. Ugyanebben a pillanatban felvillan a figyelmeztető lámpa a fülkében, valamint az első és a hátsó lámpák elkezdnek világítani, lásd az 5E rajzot.

7. Sziréna


- Az autó indítását követően nyomja meg az ehhez tartozó gombot a távirányítón és megszólal a sziréna hangja. Ugyanebben a pillanatban felvillan a figyelmeztető lámpa a fülkében. A gomb ismételt megnyomásával az autót készenléti állapotba helyezzük.

8. Tűzoltás!

- A megfelelő gomb megnyomását követően a tömlőből víz áramlik ki, amennyiben a tartály tele van. A gomb elengedése után a vízszugár leáll. Ne irányítsa az arc, különösen a szem felé, vagy olyan helyre ahol a víz kárt okozhat.



Rajz 5E



Rajz 5F

Minden művelet elvégezhető egyszerre.

6 Speciális funkciók

1. Némítás

- Az autó indítását követően nyomja tovább a kürt gombot, és az autó elnémul. Ismét hangok keletkeznek a gomb ismételt megnyomásával.

2. DEMO

- A gomb megnyomása után az autót bemutató üzemmódba hozzuk, melyben megmutatkoznak a lehetőségek. A bemutató üzemmód megszüntethető a gomb ismételt megnyomásával.

3. Automatikus kikapcsolás

- Amennyiben a bekapcsolást követően 60 másodpercen belül az autó semmilyen utasítást nem kap automatikusan kikapcsol.

4. Cofanie

- Ha az autó hátra halad, fényjelzést bocsát ki.

5. Multiplayer

- Mivel az autó 2,4 GHz-en kommunikál, ezt több autó is felhasználhatja

7 Elemek

Kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki az akkumulátort az autóból és a távirányítóból, amennyiben azt nem használják hosszabb ideig.

8 Megjegyzések

1. Ne játsszon az autóval az utcán. Keressen egy biztonságos helyet, ahol nem történhet semmi.
2. Nedves környezetben való használat rövidzárlatot okozhat. A tisztításhoz használjon tiszta és száraz ruhát.
3. Feltéve, hogy az autó szokatlan gyorsasággal megy, vagy rosszul reagál, cserélje ki az elemeket.
4. Az elemeket csak felnőttek jelenlétében cserélje. Használja a javasolt elemeket.
5. Helyezze be az elemeket a megfelelő helyzetbe.
6. Ne keverje a régi és új elemeket. Az akkumulátort ne zárja rövidre.
7. Ne csatlakoztassa a készüléket áramforráshoz.

FULLADÁSVESZÉLY

Kis alkatrészek. Nem alkalmas gyermeknek 3 éves korig.

A termék kinézete, színe eltérhet a kézikönyvben feltüntetett rajzoktól és fényképektől.

VIGYÁZAT

A tűzoltóautó vízsugarát arc vagy szem felé ne irányítsa.