



# INSTRUKCJA OBSŁUGI

Model numer E527




Specyfikacja i kolor mogą się różnić od tych przedstawionych na rysunkach i zdjęciach z instrukcji.

## 1 Główne parametry

Skład: plastik i elektroniczne elementy


Baterie w aucie: 4 x 1,5V AA

Baterie w pilocie: 2 x 1,5V AA



## 2 Umieszczanie baterii



1. Zdejmij przykrywą komory baterii znajdującą się w tylnej części pilota.  
Włóż 2 baterie AA 1,5V w poprawny sposób. Zamknij obudowę i zakręć śrubki (obrazek 2A).
2. Otwórz przykrywą komory baterii na spodniej stronie auta i umieść w komorze 4 baterie AA 1,5V. Zamknij obudowę i zakręć śrubki (obrazek 2B).



## 3 Montaż przewodu i zbiornika wody


1. Z kolorowego pudełka wyjmij przewód i zamontuj na nim końcówkę. Ostrożnie naciągnij przewód do pozycji jak na obrazku 3A (na krawędzi drabiny).

2. Napełnij zbiornik w aucie czystą wodą jak na obrazku 3B. Nie zapomnij wylać wody ze zbiornika jeśli nie używasz auta. Nie zapomnij zakryć zbiornika z wodą aby nie dostały się do niego nieczystości.




#### 4 Automatyczne parowanie

1. Po włożeniu baterii włącz pilot i auto. Usłyszysz dźwięk, na aucie rozświecą się światła a na pilocie zaświeci się dioda kontrolna. Auto zacznie się automatycznie parować z pilotem. Po zakończeniu parowania usłyszysz podwójny dźwięk.
2. Każdy pilot może być sparowany wyłącznie z jednym autem. Prawidłowe sparowanie urządzeń nie powinno wywoływać żadnych problemów w sterowaniu.
3. Parowanie z innym autem lub pilotem może nastąpić po wyłączeniu urządzeń i ponownym włączeniu.



#### 5 Podstawowe sterowanie

1. Włączanie/wyłączanie
  - Naciśnij przycisk włączania/wyłącznika. Usłyszysz dźwięk.
2. Klakson
  - Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku na pilocie usłyszysz trąbienie.
3. Jazda do przodu/do tyłu
  - Lewym drążkiem steruje się do przodu i do tyłu, więcej obrazek 5B.
4. Skręt w prawo/w lewo
  - Prawy drążek służy do skręcania w prawo i w lewo, więcej obrazek 5C.
5. Obracanie drabiny
  - Po włączeniu auta przyciśnij odpowiedni przycisk aby drabina obracała się w prawą lub w lewą stronę. W trakcie tych działań rozświeci się migająca lampka ostrzegawcza na kabinie oraz przednie i tylne światła (rysunek 5D).



#### 6. Podnoszenie i opuszczanie drabiny

- Po włączeniu auta przyciśnij odpowiedni przycisk aby drabina podnosiła się i opuszczała. W trakcie tych działań usłyszysz charakterystyczne dźwięki oraz rozświeci się migająca lampka ostrzegawcza na kabinie oraz przednie i tylne światła (rysunek 5E).

#### 7. Syrena

- Po włączeniu auta przyciśnij odpowiedni przycisk na pilocie aby włączyć dźwięk syreny. W trakcie tego działania rozświeci się migająca lampka ostrzegawcza na kabinie. Syrenę wyłączysz ponownym naciśnięciem przycisku.

#### 8. Gasimy!

- Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku z przewodu polecą woda, jeśli zbiornik wody jest pełen. Po zdjęciu palca z przycisku woda przestanie płynąć z przewodu. Nie celuj wodą w twarz, zwłaszcza w oczy ani w żadne miejsca, które nie powinny mieć styczności z wodą.



**Wszystkie funkcje można włączyć jednocześnie.**

## 6 Zaawansowane funkcje

#### 1. Złumienie dźwięku

- Po włączeniu auta przytrzymaj dłużej przycisk klaksonu a auto wyłączy dźwięk. Dźwięk przywrócisz ponownym naciśnięciem klaksonu.

#### 2. DEMO

- Po naciśnięciu przycisku auto przejdzie do trybu demonstracyjnego, w którym pokaże swoje możliwości. Demonstrację zatrzymasz ponownie naciskając przycisk DEMO.

#### 3. Automatyczne wyłączanie

- Auto wyłączy się automatycznie jeśli od momentu włączenia przez 60 sekund nie dostane żadnego polecenia.

#### 4. Cofanie

- Przy cofaniu włącza się dźwięk i światło.

#### 5. Multiplayer

- Auto działa na częstotliwości 2.4GHz, dlatego można używać w tym samym momencie więcej sparowanych ze sobą aut i pilotów.

## 7 Baterie

Wyłącz urządzenie i wyjmij baterie z auta i pilota w przypadku, że nie będziesz z niego korzystać dłuższy czas.

## **8** Uwagi

1. Nie korzystaj z urządzenia na ulicy. Przed rozpoczęciem korzystania z auta znajdź bezpieczne miejsce.
2. Używanie auta w warunkach wilgotnych może spowodować spięcie. Do czyszczenia auta używaj czystej i suchej ściereczki.
3. Wymień baterie jeśli auto zaczyna jeździć inaczej niż normalnie lub nie reaguje na polecenia pilota.
4. Baterie można wymieniać wyłącznie w asyście osoby dorosłej. Używaj odpowiednich baterii.
5. Baterie umieść w prawidłowy sposób.
6. Nie mieszaj starych i nowych baterii. Nie rób zwarcia.
7. Nie podłączaj urządzenia do źródeł prądu.

### **UWAGA! RYZYKO UDUSZENIA**

Malé části. Nevhodné pro děti do 3 let.

### **OSTROŽNIE**

Nie mają na celu gaszenia strumienia wody do twarzy i oczu.