

Carrera®

RC

#370180015 Blaze and the Monster Machines™ -
Blaze

- D** *Montage- und Betriebsanleitung*
- GB USA** *Assembly and operating instructions*
- F** *Instructions de montage et d'utilisation*
- E** *Instrucciones de montaje y de servicio*
- I** *Istruzioni per il montaggio e l'uso*
- NL** *Montage- en gebruiksaanwijzing*
- P** *Instruções de montagem e modo de utilização*
- S** *Monterings- och bruksanvisning*
- FIN** *Asennus- ja käyttöohje*
- PL** *Instrukcja montażu i obsługi*
- H** *Szerelési és használati utasítás*
- SLO** *Navodila za montažo in uporabo*
- CZ** *Návod k montáži a obsluze*
- SK** *Návod na montáž a obsluhu*
- N** *Montajse- og bruksanvisning*
- DK** *Monterings- og driftsvejledning*
- Arabic** *إرشادات التركيب و الأستخدام*



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Made in China ·
Fabriqué en Chine

Digitale Version
Digital version
Version numérique
Versión digital

RC Power

carrera-rc.com

Carrera Toys GmbH · Rennbahn Allee 1 · 5412 Puch / Salzburg · Austria



06/2022_V01-04

يكن الآن البدء بالسيو

سيارة **Carrera RC** مبروطة ب جهاز التحكم من قبل المصنع.

4 1. قم بتشغيل السيارة عن طريق الزر ON/OFF.

5 2. قم بتشغيل وحدة التحكم. يوهض مؤشر LED في وحدة التحكم بشكل منتظم. بعد بضع ثوانٍ يضيء الأوديو في جهاز التحكم. بعد بضع ثوانٍ، ستوجه السيارة إلى اليسار واليمين – اكتمل الربط.

• عند استبدال البطاريات القديمة بأخرى جديدة يجب الحفاظ على عمل إيقاف مؤقت للسير لمدة عشر دقائق على الأقل.

• تجنبوا الإستخدام الدائم للمحرك.

• إذا توقفت المركبة عن التشغيل من تلقاء نفسها لمزات عديدة فترات قصيرة بشكل متتالي ففي هذه الحالة تكون البطاريات فارغة، ويرجى تركيب بطاريات جديدة.

• يرجى دائماً تخزين البطاريات خارج المركبة.

• نظفوا مركبة – كاريورا أو سي بعد الرحلة.

وتلغاف – جهاز التحكم – درة كاملة على العمل (Full Function)

6 ويمكنكم بعلة التحكم توجيه وقيادة المركبة في جميع الاتجاهات:

عجلة التحكم يساراً: إلى الأمام، إلى الورا

عجلة التحكم يمين: يسار، يمين

حلول المشاكل

العربة لا تستجيب.

• اضبط مفتاحي جهاز الإرسال والسيارة على تشغيل «ON»

• هل وضع البطاريات صحيح؟

• هل استخست مواضع تلامس البطارية أو تعرضت للتآوات؟

• هل فرع شحن البطارية أو حدث بها عطل؟

• هل العربية وجهاز الإرسال/التحكم موصولان جيداً (انظر رقم **4** **5**) ؟

لا تستجيب العربية بطريقة صحيحة لأن إحدى قسمو جيداً.

• هل انخفضت قدرة البطاريات؟

• هل هناك مركبات أخرى قريبة ذات جهاز تحكم عن بُعد ربما تقوم بالإرسال على نفس التردد؟

• هل هناك شبكات أو مساحيات معدنية سببت اضطرابات في الإرسال؟

• كثير ما تتسبب أعمدة الكهرباء أو الإرسال في قيام العربية بإعصال بون تحكم.

• هل توجد بالقرب من العربية أجهزة لاسلكية تخاطبية/راديو CB/شبكات إنترنت لاسلكية (واي فاي) يمكنها أن تتسبب في حدوث اضطرابات؟

(Arabic) السيد الزبون المحترم

نهنئك لشراءك سيارة – كاريورا أو سي Carrera RC-Modellauto، والتي تم تصميمها وفقا لمستوى التطور التقني الحالي. لأننا جابون باستمرار في تطوير منتجاتنا، يطفي الحق لنا قاننا للقيام بة تغييرات وتحسينات من الناحية التقنية أو فيما يتعلق بالتجهيزات والوادر المستعملة والتصاميم دون الحاجة إلى أي اعلان مسبق من ذلك. سوف لن ينتج من خلال وجود اختلافات بسيطة بين المنتج الموجود فيكم خلال الهبات والرسمو التوضيحية في الدليل أة اختلافات. تعتبر إرشادات الاستخدام والتركيب هذه جزءاً من أجزاء المنتج. أحتفظوا بهذه الإرشادات لغرض القراءة اللاحقة أو عند التسليم المحتمل للبولي إلى شخص آخر.

تحدث أحدث إصدار من دليل الاستعملا هذا وكذلك معلومات حول حفظ العيار المتاحة على الموقع الإلكتروني **carrera-rc.com** في نطاق الخدمات.

إقرار المطالبة

توضيح وتقرر شركة شتايباوير للتسويق + التوزيع ش. ذ.م.م. Carrera Toys GmbH. إذاً هذا الموديل ومن ضمنه جهاز التحكم يتطابق مع الشروط والاشتباات الأساسية للإرشادات – الأوروبية. الإرشادات الأوروبية: EC/48/2009 و الفوايح الأخرى الهمة للإرشادات EU (RED) 2014/ 53/، يمكن طلب إقرار المطالبة – الأصلي تمت **carrera-rc.com**




أقصى تيار لتردد الفئذيات >10 ديسيبل ميلي واط – مجال التردد: 2400-2483.5 MHz

تحذيرات!

يمكن وفي حالة الإستخدام غير الطبيعي للمنتج حصول إصابات وجروح و / أو أضرار مادية. يجب التحكم بالمنتج بحذر وتغلق كما تتطلب عملية التحكم به بعض المهارات الميكانيكية والأهنية. يتضمن دليل المنتج إرشادات السلامة وكذلك القواعد والتعليمات الخاصة بصيانة وتشغيل المنتج. يرجى قراءة هذه التعليمات واستيعابها في بداية الأمر وقبل البدء بتشغيل المنتج، وهو أمر لابد منه ولا يجوز التناهي عنك. حيث يمكن من خلال ذلك فقط حصول إصابات أو أضرار.

تحذير! هذه اللعبة غير مناسبة للأطفال تحت سن 3 سنوات بسبب الأجزاء الصغيرة القابلة للبلع. تحذير! هناك خطر اختشار مرتبط بالتشغيل

اجدوا كل مواد التغليف وكل أسلاك التثبيت قبل إعطاء اللعبة إلى الطفل. يرجى الاحتفاظ بالعلاف والعنوان للمعلومات وفي حالة وجود أسئلة ما لاحقاً.



ن الرمز المرسوم لحاويات القمامة العلامة الضرب برمه منه الإشارة إلى أن البطاريات المرفعة، والبطارية الثانوية، وبطاريات خلايا الأزرار، وبطاريات الأجهزة والأجهزة الكهربائية القديمة وما شابه ذلك لا توضع مع القمامة المنزلية، لأنها تضر بالبيئة والصحة العامة. لا يجوز استخدام أنواع مختلفة من البطاريات أو بطاريات جديدة مع أخرى مستعملة سوية. يتوجب إخراج البطاريات المرفعة من اللعبة. لا يجوز شحن البطاريات إلا عن طريق أشخاص شحن جهاز اللعب، في حالة حصول ضرر يجوز استخدام وتشغيل جهاز الشحن أولاً بعد توصيله. لا تلم بإعادة شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن. حتى لا يحدث خطر

الانفجار. يرجى عدم استخدام بطاريات تالفة.

الخلع البطارية من الطراز قبل أن تقوم بشحنها. احرص على مراعاة صحة القطبية. لا تلم بتقصير الدائرة الكهربائية لأي من أجهزة الشحن أو مواثيق التيار المتردد. للشحن لا يسمح إلا باستخدام جهاز الشحن المرفق مع الجهاز. استخدام جهاز شحن آخر قد يتسبب في ضرر دائم للبطاريات والأجزاء المجاورة فضلاً عن الأضرار الصحية: **تحذير: من أجل إعادة شحن البطارية، استخدم فقط وحدة الإمداد القابلة للفصل المتوفرة مع هذه اللعبة.** عند الاستخدام القوي لجهاز الشحن يجب فحص السلك، ومحللات الربط، والأقطاب والأجزاء الأخرى. لا يمكن استبدال الكابل الخارجي المرز لجهاز الشحن. وفي حالة تلف كابل جهاز الشحن، فإنه يجب في حالة حصول ضرر يجوز استخدام وتشغيل جهاز الشن حتى أولاً بعد توصيله. لا يسمح بتوصيل اللعبة إلا بجهاز من فئة الحماية II.



أنظمة السلامة

A أن مركبة – كاريورا أو سي هي مصنعة فقط لأغراض اللعب ويمارسه الهويات ويسمح باستخدامها فقط على الطرق والمحلات المخصصة لذلك. تحذير! لا تستخدموا مركبة – كاريورا أو سي في طرق المرور العامة.

B لا تقودوا المركبة أيضاً تحت أسلاك الكهرباء. ذات الجهد العالي أو تحت أبراج الإرسال أو عند حدوث برق أو بعدا يمكن للاضطرابات الهوائية أن تؤدي إلى حثلل أو قصور وظيفي. وفي حالة وجود فروقات كبيرة بين درجة حرارة غرفة الشحن و مكان قيادة المركبة يرجى الانتظار لعين تتأقلم المركبة على الجو المحيط وذلك لغرض تجنب تكون بخار الماء. وما ينتج عنه من قصور وحثلل وظيفي.

C لا تقودوا المركبة مطلقا على مساحات مغطاة بالعشب. يمكن أن يتسبب العشب المتلف بإبادة دوران المحور الناقل للمركبة وبالتالي زيادة حرارة المحرك.

D لا تقودوا مركبة – كاريورا أو سي مطلقا في الهواء المطلق اثناً. محلول المطر أو نزول الثلج. لا يسمح بقيادة المركبة عبر المياه وحفر المياه أو التلوج ويتوجب خزنها في محل جاف.

E لا تقودوا هذه المركبة مطلقا قرب الأنهار والترع والبحيرات، ولكي لا تسقط مركبة – كاريورا أو سي في المياه. يجب تلافي قيادة المركبة على طرق سببية من الرمال فقط.

F لا تعرفوا مركبة – كاريورا أو سي مباشرة إلى أشعة الشمس القوية. لتلافي تصاعد حرارة الإلكترونيات في المركبة يجب القيام بإستراحات قصيرة وبشكل دوري عندما تزيد درجات حرارة على 35 درجة مئوية.

G لا تُمسح سيارة Carrera RC أبداً للتغييرات المستمرة في الحمل. أي التحرك للأمام والخلف باستمرار.

H ضعوا المركبة يوماً بيومك على الأرض. لا ترموا المركبة مطلقا على الأرض وانتم والقفون.

I تجنبوا القفزات من منصات الإنزلاق أو أرضية الشحن والتفريغ والتي يزيد ارتفاعها على 5 سم.

K لا تستخدموا مطلقاً مذبيبات أو مواد تنظيف حادة عند تنظيف الموديل.

L لتلافي حصول قصور أو حثلل في منظومة التحكم وقيادة مركبة – كاريورا أو سي نتيجة لذلك دون القدرة على التحكم بها، يتوجب فحص بطاريات جهاز التحكم والبطارية القابلة للشحن للمركبة وبنيتها في حالة شحن جيدة.

M يجب يوماً فحص التركيب الصحيح لمركبة – كاريورا أو سي بعد كل رحلة. وعلى كل حال إعادة إكحام وبرم البرامج والصمولات.

إرشادات الاستخدام

الحلنويات الهجهزة

1 X 1 للسيارة Carrera RC

X 1 جهاز التحكم

X 4 1,5 فولت بطاريات ميجتون AA (غير قابلة للشحن مجدداً)

X 2 بطاريات صغيرة AA/V 1.5 (غير قابلة للشحن مجدداً)

تركيب البطاريات في المركبة

2 قوموا بتبئحة غطاء محل حفظ البطارية القابلة للشحن في مركبة – كاريورا أو سي بواسطة مظك. قم بتركيب بطاريات Carrera RC (الغير قابلة لإعادة الشحن) في المركبة. احرص على أن تكون الأقطاب في المواضع الصحيحة لها. إكحموا براغي الغطاء في محلها مجدداً بواسطة مظك.

1 تنسيب التوجيه أو القيادة

تركيب البطاريات في وحدة التحكم

3 يتم فتح محل البطاريات بغطف البراغي ثم تم إدخال البطاريات في جهاز التحكم. يتوجب الإنتباه إلى صحة القطبية. إكحموا براغي الغطاء في محلها مجدداً بواسطة مظك.

Isætning af batterier i kontrolleren

3 Åbn batteriurummet med en skruetrækker og sæt batterierne i kontrolleren. Vær der ved opmærksom på den rigtige polaritet. Skru dækslet til med en skruetrækker.

Nu kan kørslen starte

4 1. Tænd for køretøjet på ON/OFF-kontakten.

5 2. Tænd for kontrolleren, LED'en på kontrolleren blinker rytmisk.

Efter et par sekunder lyser LED'en på kontrolleren permanent. Efter et par sekunder styrer køretøjet til højre og venstre – bindingen er afsluttet.

• Ved skift til nye batterier skal der overholdes en korepause på mindst 10 minutter.

• Undgå permanent brug af motoren.

• Slukker køretøjet flere gange kort efter hinanden af sig selv er batterierne opbrugt. Læg nye batterier i.

• Opbevar altid batterier uden for køretøjet.

• Rengør RC-køretøjet efter brugen.

Controller-funktioner – Full Function

6 Med joystickene kan du styre køretøjet i alle retninger:

Joystick til venstre: frem, tilbage

Joystick til højre: venstre, højre

Problemløsninger

Køretøjet reagerer ikke

• Stil kontakter på sender og bil på „ON“.

• Er batterier/akku er lagt rigtigt i?

• Er batterikontakterne bøjeede eller snavede?

• Er batterierne afladede eller defekte?

• Er køretøjet og sender/controller korrekt forbundet (se **4** **5**)?

Køretøjet reagerer ikke rigtigt, rækkeviden er for lille!

• Falder batterienes/akku ernes ydelese?

• Er der andre modeller med radiofjernstyring i nærheden, der måske sender på den samme frekvens?

• Forsåsager metalgitter/hegn forstyrrelser?

• Sende- eller strommaster fører ofte til at bildemodlen opfører sig ukontrolleret.

• Er der walkie-talkies/CB-radioamatører/ Wifi-netværker i nærheden, der kan fremkalde forstyrrelser?

ACCESSOIRES & SPAREPARTS




carrera-rc.com

D Für jedes RC Fahrzeug und Flugobjekt ist auch weiteres Zubehör erhältlich. Passende Produkte finden Sie in unserem Onlineshop unter Zubehör oder bei Ihrem Fachhändler.

GB **USA** Additional accessories are available for each RC vehicle and aircraft. Suitable products can be found in our online shop in the accessories section or can be purchased from your authorised dealer.

F Des accessoires supplémentaires sont disponibles pour chaque véhicule RC et objet volant. Vous pouvez trouver les produits correspondants dans notre boutique en ligne sous la rubrique accessoires ou chez votre revendeur local

E Para cada vehículo y objeto volador RC hay también más accesorios disponibles. Encontrará los productos adecuados en nuestra tienda online en accesorios o en su tienda especializada.



carrera-rc.com