

## INSTRUKCJA OBSŁUGI ZDALNIE STEROWANEGO TRAKTORA

Szanowny kliencie,  
dziękujemy za zakup zdalnie sterowanego auta. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszą firmą pod adresem:

ConQuest entertainment a.s.  
Kolbenova 962/27d, Praha 9  
info@cqe.pl  
www.toy.cz  
tel: 284 000 160




## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### 1 Podstawowe informacje

E359-003  
Wykonanie: tworzywo sztuczne, elektronika  
Baterie do traktora: 4,8V AA bateria wielokrotnego ładowania (załączona do zestawu)  
Baterie do pilota: 2x 1,5V AA (nie są dołączone do zestawu)



Double E



### 2 Włożenie baterii

1. Zdejmij pokrywę komory baterii pilota. Włóż 2 baterie AA 1,5V (nie są dołączone do zestawu). Ponownie przykręć pokrywę (patrz rys. 2A).
2. Śrubokrętem odkręć pokrywę komory baterii na podwoziu traktora i włóż do środka 1 baterię 4,8V, która stanowi część zestawu. Przykręć pokrywę (patrz rys. 2B).




**Uwaga:** Produkt ładuje się około 2-3 godzin. Wyjmij baterię z traktora i połącz z ładowarką za pomocą kabla USB, jak na rys 2C. Nie używaj USB do ładowania innych produktów. Gdy akumulator jest podłączony do ładowarki USB, kontrolka miga (ładuje się). Gdy lampka zgaśnie, należy odłączyć akumulator od ładowarki.

### 3 2.4GHz Automatyczna synchronizacja

1. Po włożeniu baterii włącz pilota i traktor. W traktorze zaświecą się światła a na pilocie dioda sygnalizacyjna. Traktor rozpocznie proces automatycznego połączenia się z pilotem. Zakończenie procesu synchronizacji zasygnalizuje podwójny dźwięk.
2. Każdy pilot może być połączony tylko z jednym traktorem. Pomyślne połączenie nie powoduje żadnych zakłóceń.
3. Jeżeli pilot nie połączy się z traktorem do 1 minuty, wyłącz traktor i pilota oraz powtórz cały proces.
4. Synchronizacja z innym traktorem albo pilotem jest możliwa po wyłączeniu i ponownym włączeniu obu urządzeń.

### 4 Podstawowe funkcje



### 5 Funkcje zaawansowane

1. **DEMO**
  - Po naciśnięciu przycisku traktor w demo trybie pokaże swoje możliwości. Wersję pokazową zatrzymasz ponownym naciśnięciem przycisku.
2. **Automatyczne wyłączenie**
  - Jeżeli do 60 sekund od włączenia pilota nie dostanie traktor żadnego polecenia automatycznie się wyłączy.
3. **Multiplayer**
  - Ze względu na frekwencję 2.4GHz, na której traktor komunikuje istnieje możliwość podłączenia kilku aut i pilotów.

Jeżeli nie będziesz korzystać z urządzenia przez dłuższy okres wyjmij baterie z pilota i auta.

### 6 Uwagi

1. Nie baw się autem na ulicy. Znajdź bezpieczne miejsce do zabawy.
2. Używanie auta w wilgotnym otoczeniu może doprowadzić do zwarcia. Do wyczyszczenia traktora użyj czystego i suchego materiału.
3. Jeśli auto jedzie zbyt szybko albo nie reaguje na pilota wymień baterie.
4. Wkładaj i wymieniaj baterie w obecności osoby dorosłej. Używaj baterii polecanych producentów.
5. Umieść baterie według instrukcji.
6. Nie mieszaj nowych i starych baterii. Nie doprowadzaj do zwarcia.
7. Nie podłączaj urządzenia do źródła zasilania.
8. Na bieżąco sprawdzaj kable, wtyczki, ładowarki i inne części, aby zapobiec uszkodzeniom.
9. Podłączaj akumulator tylko do ładowarki USB 5V.

### RYZYKO UDUSZENIA

Zawiera małe elementy. Nieodpowiednie dla dzieci we wieku poniżej 3 lat.  
Specyfikacja i kolory produktu mogą się różnić od ilustracji i zdjęć umieszczonych w poniższej instrukcji.