













INSTRUKCJE:

Kombinacja przycisków:

Button Combinations	Instructions
Hold the capture + LT/RT buttons for 2s  +  / 	Enable/Disable hair trigger. *The setup will still be saved after restart.
Capture button + Button  + Button	Hold the Capture button without releasing, then press the button that needs a Turbo setup. *Configurable buttons: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT. *Clear Turbo function: Hold the Capture button without releasing, then press the button that had a Turbo setup. *The setup will still be saved after restart.
Hold the capture + Home buttons for 2s  + 	Clear all Turbo function.
Hold the capture + A buttons for 2s  + 	Interchange A-B, X-Y. *The setup will still be saved after restart.
Home + D-pad's Up/Down  + 	Increase/Decrease volume. *The DS5 mode does not support volume adjustment.
Hold the G + S buttons for 2s  + 	Switch modes. *White for DS5 mode. *Blue for HID mode. *Cyan for G-Touch mode. *To switch to G-Touch mode, use the GameSir App. *The setup will still be saved after restart.

Kalibracja drążków i spustów:

1. Podłącz telefon do kontrolera. Przytrzymaj przyciski G + S + Home przez 3 sekundy, aż wskaźnik stanu połączenia i wskaźnik ładowania zaczną szybko migać, wskazując, że włączono tryb kalibracji.

2. W trybie kalibracji wykonaj poniższe czynności, aby zakończyć kalibrację:

a) Obróć drążki pod maksymalnym kątem 3 razy i pozwól im naturalnie powrócić do pozycji początkowej.

b) Naciśnij spusty do maksymalnego położenia 3 razy i pozwól im naturalnie powrócić do pozycji początkowej.

3. Naciśnij przycisk A, aby zakończyć i wyjść z trybu kalibracji.

*Kalibracja powinna być utrzymywana ze stałą prędkością i delikatnie obsługiwana, aby uniknąć błędów w zebranych danych.

* Jeśli drążki i spusty mogą być używane normalnie, nie kalibruj.