


Manuál k bezdrátovému ovladači HORIPAD


Upozornění

- Tento výrobek obsahuje malé části. Uchovávejte jej mimo dosah dětí mladších 3 let.
- Na tento výrobek nevyvíjíte nepřiměřený tlak nebo silné nárazy.
- Pokud je třeba výrobek vyčistit, používejte pouze měkký suchý hadřík. Nepoužívejte žádné chemické prostředky, jako je benzen nebo ředidlo.

Jak ovladač připojit * nemůže být spárován použitím kabelu USB



1. Zvolte možnost „Controllers“ a pak Change Grip/Order z nabídky v HOME menu



2. Zmáčkněte a držte tlačítko „Synch“ po dobu dvou vteřin
*ovladač se nyní automaticky napáruje na konzoli Nintendo Switch



- Zapojte ovladač do docku Nintendo Switch přes USB, aby se nabil v případě, že je nízká úroveň nabití baterie

- Nemůže být spárováno pomocí USB kabelu
- Stiskněte libovolné tlačítko pro použití produktu (vyjma levé, pravé páčky a jejich stisknutí)
- Není kompatibilní s funkcí „Find Controllers“ (najít ovladače)
- Nedotýkejte se levé nebo pravé páčky během párování ovladače nebo jeho znovu připojování

Balení obsahuje



1x ovladač



1x USB kabel (typ C)





1x Instrukční manuál

Platforma

Nintendo Switch * není kompatibilní s PC


Rozložení tlačítek




*během nabíjení: LED indikátor se zapne

Plně nabito – LED se vypne

Nízká úroveň baterie – LED bliká



Postup nabíjení



1. Připojte AC Adapter do Docku Nintendo Switch
2. Připojte ovladač pomocí kabelu USB do Docku Nintendo Switch

Ovladač také může být nabíjen pokud:

1. Není konzole Nintendo Switch přítomna v docku
2. Bude konzole Nintendo Switch ve sleep modu, nebo vypnuta

Řešení problémů


Ovladač nereaguje

➔ Baterie může být vybitá, zkuste ovladač pořádně nabít

Ovladač není možné nabít, nereaguje při plném nabití, nebo reaguje asmovolně

➔ Použijte tenký předmět ke stisku tlačítka reset na spodku ovladače, restartuje to a znovu připojte. Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte zákaznickou podporu HORI

*Levá/pravá páčka, akcelerometr, gyro senzor nebudou být nastaveny



Specifikace

Velikost: šířka 162 mm x délka 58 mm x výška 108 mm

Váha: 170g

Senzory: Akcelerometr/ Gyro senzor

Metoda připojení: Bluetooth 5.0

Bezdrátové rušení

Tento produkt využívá frekvenci 2.4 GHz

Ostatní bezdrátová zařízení mohou používat podobnou frekvenci

Prevence k rušení signálů jiných zařízení:

1. Ujistěte se, že žádná jiná bezdrátová zařízení nejsou v okolí používána
2. Ve vzácném případě, že se vzájemné rušení mezi tímto a jiným produktem vyskytne, tak zařízení vypněte, nebo se vzdalte do jiné lokality

Baterie

Pokud dojde k úniku tekutiny z baterie, prosíme, abyste se ji v žádném případě nedotýkali bez ochrany rukou. Nepokládejte tento produkt poblíž zdrojů tepla, nebo na přímém slunci. Životnost baterie se časem může vyčerpat. Nabíjejte baterii alespoň jednou do roka, abyste udrželi její funkčnost i v případě, že produkt nebyl delší dobu používán.



Li-ion 00

Lithium Polimerová baterie je recyklovatelný zdroj

Normální funkce výrobku může být narušena silným elektromagnetickým rušením. V takovém případě jednoduše obnovte normální funkci výrobku podle návodu k použití (Jak se připojit). V případě, že se funkce neobnoví, přemístěte se do oblasti, kde nedochází k elektromagnetickému rušení, abyste mohli výrobek používat.

INFORMACE O LIKVIDACI VÝROBKU



Pokud vidíte tento symbol na některém z našich elektrických výrobků nebo na obalu, znamená to, že příslušný elektrický výrobek nebo baterie by neměly být v Evropě likvidovány jako běžný domovní odpad. Abyste zajistili správné nakládání s výrobkem a baterií, likvidujte je v souladu se zákonem o odpadech, s platnými místními zákony nebo požadavky na likvidaci elektrozařízení nebo baterií. Přitom přispějete k zachování přírodních zdrojů a zlepšení standardů ochrany životního prostředí při nakládání s odpady a likvidaci elektroodpadu. Platí pouze pro země EU.

FCC VÁS CHCE INFORMOVAT

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a (2) toto zařízení musí být schopno přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobovat škodlivé rušení a způsobit nežádoucí provoz.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 nařízení (ES) č. 1865/2000 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytném prostředí. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiových vln, televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil odstranit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

-Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.

-Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

-Zapojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.

-Poradte se s prodejcem nebo zkušeným rozhlasovým/televizním technikem.

EU

Záruka

Veškeré nároky na záruku uplatněné během prvních 30 dnů po zakoupení si ověřte u prodejce, u kterého byl nákup uskutečněn, abyste získali podrobnosti. Pokud nelze záruční reklamaci vyřídit u původního prodejce nebo z jakýchkoli jiných důvodů, můžete se obrátit na prodejce, který reklamaci vyřizuje.

V případě dotazů týkajících se našich výrobků, se prosím obraťte přímo na společnost HORI na adrese info@horiuk.com.

Kontaktní údaje si prosím uschovejte pro budoucí použití.

Obrázek na obalu se může lišit od skutečného výrobku.

Výrobce si vyhrazuje právo změnit design nebo specifikace výrobku bez předchozího upozornění.

Vodiče se nesmí zasouvat do zásuvek.

Obal je nutné uschovat, protože obsahuje důležité informace.

HORI a logo HORI jsou registrované ochranné známky společnosti HORI.

Zjednodušené prohlášení o shodě

Společnost Hori tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

Pro Velkou Británii: Tímto společnost Hori prohlašuje, že tento výrobek je v souladu s příslušnými zákonnými požadavky.

Úplné znění prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

	Provozní pásmo frekvence	Maximální síla radio frekvence
Bluetooth	2402-2480 MHz	4dBm